Operation Guide

简明操作手册

UGA70-CZ01 第一版

前言	1
确认包装内容	1
仪表介绍	2
面框	2
尾部	3
安装与接线	4
安装场所	4
安装方法	5
连接输入/输出信号线	6
连接报警输出	7
连接电源	9
连接串行接口	10
连接以太网接口	11
连接开关量	11
基本操作	12
操作和显示画面	12
输入时间、选择项、数值、文字	14
登录组态	17
修改日期/时间	17
插入/取出存储设备	18
导入/导出组态文件	19
设定输入量程和报警	20
示例设定 1. 温度测量和报警	20
显示设定	21
示例设定 2: 将通道指定到组	21
记录模式设定	22
示例设定 3: 上电连续记录并自动备份	22
示例设定 4: 手动开始/停止记录	23
连接上位机软件	24
示例设定 7: 串口通讯	24
示例设定 8: 以太网通讯	25
固件升级	26
示例设定 9 : 主机程序升级	26
附录	28
信号输入特性	28
Modbus-RTU 协议说明	29
Modbus/TCP 协议说明	30
通讯寄存器地址	31

前言

确认包装内容

感谢您购买本仪表,打开包装箱后请确认以下事项。若您收到的产 品或附件有误,请与我公司或销售网点联系。

主机



附件









	5		6 7
序号	名称	数量	备注
1	简明操作手册	1	订购。
2	光盘	1	订购。
3	U 盘	1	订购U盘转存功能时,容量以用户订购为准。
4	SD 卡	1	订购 SD 卡存储功能时,容量以用户订 购为准。
5	安装支架	4	用于仪表安装固定。
6	螺丝刀	1	一字 (选购)。
7	串口通讯线	1	1.5m (RS232)。

仪表介绍

面框



尾部



安装与接线

安装场所

请安装在下述场所。

- 仪表盘
 本仪表为盘装式。
- 通风良好的地方
 为了防止本仪表内部温度上升,请安装在通风良好的地方。
- 机械振动少的地方
 请选择机械振动少的地方安装。
- 水平的地方
 安装本仪表时请不要左倾或者右倾,尽量水平(可后倾最大 30°)。

注意

将仪表从温度、湿度低的地方移至温度、湿度高的地方,如果温度变化 大,则有时会结露,热电偶输入时会产生测量误差。这时,请先适应周围环 境1小时以上再使用。

如果在高温条件下长时间使用会缩短 LCD 的寿命(画面质量降低等)。请 尽量不要在高温(大约 40℃以上)条件下使用。

请勿安装在下述地方。

● 太阳光直射到的地方和热器具的附近

请尽可能选择温度变化小,接近常温(25℃)的地方。如果将仪 表安装在太阳光直射到的地方或者热器具的附近,会对仪表内部 产生不良影响。

- 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等多的地方 油烟,蒸汽,湿气,灰尘,腐蚀性气体等会对仪表产生不良影响。
- 电磁发生源的附近 请不要将有磁性的器具或磁铁靠近本仪表。如果将本仪表安装在 强电磁场发生源的附近,由于磁场的影响会带来显示误差。
- 不便于观看画面的地方
 本仪表使用了 TFT 真彩液晶显示器,从侧面或较大视角查看画面可能看不清楚,因此尽量保证仪表安装在观察者能正面查看的位置。

安装方法

面板请用 2-10mm 的钢板。仪表周围用安装支架固定。 仪表盘安装支架所用螺丝是 M4 标准螺丝。







开孔尺寸 单位: mm



连接输入/输出信号线

连接输入/输出信号线时请注意下述事项。

- •将信号线与端子连接时,建议使用带绝缘套的压接端子。
- •注意在测量回路中不要混入干扰,请将信号线与电源线分开。
- •热电偶输入时,请注意要使端子温度稳定。
- •如果将输入接线与其他仪器并联,会相互影响测量值。

信号端子排列



注: 输入模块 1 的通道号为 10X 通道,如 CH2 的通道号为 102,输入模块 2 的 CH2 则为 202。

接线方式



连接报警输出 • 为了防止触电,请确认仪表未通电。 • 当对报警端子施加 30VAC/60VDC 以目

当对报警端子施加 30VAC/60VDC 以上的电压时请使用绝缘套压接端子将信号线与所有的输出端子连接,这种压接端子是圆形的,不会误拔出来。承受 30VAC/60VDC 以上电压的信号线请用双重绝缘(耐电压性能 2300VAC 以上)线,其他信号线请使用基础绝缘(耐电压性能 1350VAC 以上)线。

报警继电器组合触点(常闭)排列与接线



注: 输入模块 1 的通道号为 10X 通道,如 CH2 的通道号为 102,输入模块 2 的 CH2 则为 202。

报警继电器组合触点(常开)排列与接线



注: 输入模块 1 的通道号为 10X 通道,如 CH2 的通道号为 102,输入模块 2 的 CH2 则为 202。

触点规格

项目	内容
输出	继电器触点输出
输出容量	250VAC/3A
_	30VDC/3A
耐电压	500VAC/1 分钟

连接电源

电源接线时的注意事项

进行电源接线时请遵守下述警告。否则可能引起触电或者损坏仪表。



- 开关规格 电流额定值: 3A 以上
- 电源回路中请连接 2A~15A 的保险丝。

接线方式



接点规格

项目	220V AC	24V DC
额定电压	220VAC	24VDC
允许输入电压	85VAC ~ 265VAC	24V±10%
额定频率	50Hz	-

连接串行接口

仪表提供2个串口,类型(RS232C/RS485)按订购规格。



RS232C 接口



RS485 接口



端子名称	说明
А	差分信号 A(+)
В	差分信号 B(-)

通讯规格

项目	内容
波特率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
数据格式	8 位数据位,1 为停止位
	校验码可选(奇校验/偶校验/无校验)

连接以太网接口



通讯规格

项目	内容	
通讯速率	10M	

连接开关量



项目	说明
高电平	大于 4V,小于 24V
低电平	小于 2V



操作和显示画面

操作方式



仪表可使用触摸屏或实体按键进行操作。

实体按键

副 翻页键	切换画面,光标回到初始位置,和确认键同时	安下进入组态。
▲ 左移键	光标左移。	
▶ 右移键	光标右移。	公称士白键
▲ 上移键	光标上移,改变光标处的值。	91.4小 刀问按
▼ 下移键	光标下移,改变光标处的值。	
EN 确认键	确认/执行当前操作,开启/关闭循环显示,和看	图页键同时按下进入组态。

显示画面



画面切换示意图

使用翻页键或者点击触摸屏左上角主页按钮来切换画面。



状态栏显示

状态栏显示仪表运行时各种状态,在实际运行中可能不显示。



输入时间、选择项、数值、文字

在运行画面或组态画面输入不同的参数时,需通过以下几种输入方式完成。

输入时间



按键: 移动光标至要修改的值,按确认键,右边弹出数字键盘。 左右键移动光标,上下键修改值,确认键执行。 触摸: 点击要修改的值,右边弹出数字键盘。

点击上下按钮修改值,点击确认完成。

选择列表

通道号	0103	0101	
		0102	
		0103	
		0104	
		0105	
		0106	
		0201	
		0202	
		0203	
		取消	

按键: 移动光标至要修改的值,按确认键,右边弹出选择列表。 方向键移动光标,确认键执行。

触摸:点击要修改的值,在右边弹出的列表中选择正确的值。

输入数字

显示量程上限 -50.0	3. 范围:	2 -99. 0	~ 999	99. 0
	7	8	9	+
	4	5	6	清除
	1	2	3	取消
	0		-	确认

按键: 移动光标至要修改的值,按确认键,右边弹出数字键盘。 方向键移动光标,确认键执行。

触摸: 点击要修改的值,右边弹出数字键盘。 左箭头删除数字,点击输入正确的值,点击确认完成。

输入多段数值

IP地址	192.168.	3.	3	192	.168	. 3	. 3
				范围:(0 - 25	5	
				7	8	9	+
				4	5	6	清除
				1	2	3	取消
				0			确认

按键: 移动光标至要修改的值,按确认键,右边弹出多段数字键盘。 方向键移动光标,确认键执行。 键盘中的左右箭头用来选择段。

触摸:点击要修改的值,右边弹出数字键盘。左箭头删除数字,点击输入正确的值,点击确认完成。点击键盘中的左右箭头用来选择段。

输入文字

可以输入	\6个字符	2		
模拟辅	〕入12			
1 2	2 3	4 5	5 6 7 8 9	9 0 🗲
q	we	e r	t y u I	о р
a	I S	d f	g h j	k I
Shift	z >	C	v b n m	. –
英文	中文	符号	SPACE	取消 确认



可以输入	\6个字符		
模拟斩	〕入12		
yi	任 医	依 铱 壹 揖	仪 ▶ ←
q	w e r	t y u	l o p
а	s d	f g h j	k l
	Z X C	v b n i	m
英文	中文 符号	SPACE	取消 确认



- **按键:** 移动光标至要修改的值,按确认键,右边弹出文字输入键盘。 方向键移动光标,确认键执行。
- 触摸: 点击要修改的值,右边弹出文字输入键盘。左箭头删除数字,点击输入正确的值,点击确认完成。点击英文、中文、符号三个按钮切换输入法。

登录组态

方法一:同时按下**翻页键**和**确认键**,跳转到密码验证画面,输入密码后进入。

方法二:进入**功能菜单**画面,点击**组态按钮**或选中**组态按钮**后按**确** 认键。跳转到密码验证画面,输入密码后进入。

修改日期/时间

(1) 登录组态,点击系统组态按钮。



(2)进入系统组态,按左移键和右移键移动光标至系统时间按确认键,或直接点击系统时间输入框,打开输入时间对话框。

系统组态	
设备名称	设备名称
系统时间	2016-06-06 12:12:12
组态密码	000000

(3) 按**左移键**和**右移键**移动光标选中数值,按**上移键**和**下移键**改变 其数值,或直接点击数值上下方的箭头修改数值,修改完成后按确 认按钮退出。



插入/取出存储设备

插入 SD 卡

1、打开面板盖



2、将 SD 卡插入插槽。仪表检测到 SD 卡后,运行画面状态栏中将 显示 SD 卡图标。



3、合上面板盖。

取出 SD 卡

- 1、打开面板盖。
- 2、轻按 SD 卡尾端, SD 卡自动弹出。



3、取出 SD 卡,合上面板盖。

导入/导出组态文件



(2)点击初始化按钮,进入初始化操作画面。

初始化			2016-06-06 12:	12:12
导入组态参数			CFG0001.RCZ	
存储设备	SD+F 🔶	1	CFG0002.RCZ	
组态文件	CFG0001. RCZ 🔶	-0	CFG0003.RCZ	
	导入 ●──	- 2	CFG0004.RCZ	
导出组态参数			CFG0005.RCZ	
存储设备	SD+		CFG0006.RCZ	
组态文件	CFG0001.RCZ 🗕	3	CFG0007.RCZ	
	导出 ●	-4	CFG0008.RCZ	
			CFG0009.RCZ	
			退出	

导入组态文件

- ① 选择存储设备,点击组态文件,选择需要导入的文件。
- ② 点导入按钮,执行导入操作。 操作完成时,弹出提示信息窗口。

导出组态文件

③ 选择存储设备,点击组态文件,编辑文件名,文件名最长4 个汉字或8个英文。

④ 点导出按钮,执行导出操作。 操作完成时,弹出提示信息窗口。

设定输入量程和报警

示例设定1:温度测量和报警

设定项目	说明	图中标号
通道	通道3	1、5
位号	炉温#3	2
信号类型	S型热电偶	3
量程	-50.0 - 1768.0	4
报警条件	温度超过1500℃发生上限报警,并	6
	输出到继电器 01	

(1) 登录组态,进入输入组态,



(2) 保存退出后,进入报警组态,

报警组态		2016-06-06 12:1	2:12
通道号	0103 🔶 🖉	0201	
继电器延时	4秒	0202	
回差	0.0	0203	
报警1类型	高报 ●──	0204	
报警1阀值	1500.0	0205	
报警1输出	继电器0201	0206	
报警2类型	关闭	0207	
报警2阀值	0.0	0208	
报警2输出	无	0209	
		退出	

(3) 保存,操作完成。

显示设定

示例设定 2: 将通道指定到组

本例中启用第一组,修改组名为供水回路,将通道 0101、0103、0105 组合到第一组,在运行画面同屏显示。

设定项目	说明	图中标号
显示组合	第一组	1
组合开关	启用	2
组名称	供水回路	3
通道	0101、0103、0105	4

(1) 登录组态,进入显示组态。

显示组态				2016-06-06 12:	12:12
组号码	1	•0	0103		
启用	启用	•2	0104		
组名称	供水回路	•3	0105		
成员1	0101	•	0106		
成员2	0103	•	0201		
成员3	0105	•	0202		
成员4	无		0203		
成员5	无		0204		
成员6	无		0205		
				退出	

(2)保存退出,操作完成。



记录模式设定

示例设定 3: 上电连续记录并自动备份

设定项目	说明	图中标号
记录模式	循环,内存存满后新数据覆盖旧的	1
触发条件	上电自动记录	2
自动保存	打开自动备份	3

(1) 登录组态,进入记录组态。

记录组态			2016-06-06 12:	12:12
记录模式	循环 🗕 🚺	上电		
记录类型	实时量	报警		
记录间隔	2秒	继电器		
触发方式	上电 • 2	开关量		
自动备份	开启 🗕 🖪	定时		
		手动		
			退出	

(2)保存退出。

开启自动备份功能后, 仪表在每天 00:00 自动将历史数据备份到 SD 卡。手动的备份操作不影响自动备份。

自动备份的数据在 SD 卡上的文件路径: DATA/设备名称/定时备份/仪表日期(年_月)/日期(日).RDZ

示例设定 4: 手动开始/停止记录

记录组态			2016-06-06 12:1	2:12
记录模式	循环	上电		
记录类型	实时量	报警		
记录间隔	2秒	继电器		
触发方式	手动 🔶 🧰	开关量		
自动备份	关闭	定时		
		手动		
			退出	

(1) 登录组态,进入记录组态。修改组态,图中标号1

(2)保存退出。

(3) 将运行画面切换到**功能画面**,选中"存储操作"功能按**确认键** 或直接点击存储操作按钮进入存储操作画面。

(4)点击画面中的**开始记录按钮**或停止记录按钮或直接按确认键来 启动/停止数据记录。

\bigcirc	设备名	称	2016-06-06 12:12:12
记录模	巨式	不循环	
记录间]隔	2秒	
触发方	式	手动	
当前状	态	停止记录	
开始时	间	2016-05-13 08:13:34	
结束时	间	2016-05-13 08:17:14	
存储容	量	可用512MB, 共1GB	



连接上位机软件

示例设定 7: 串口通讯

(1) 进入通讯组态,设置通讯地址和波特率,图中标号1、2。 通讯组态 2016-06-06 12:12:12 设备地址 001 1 1200 字节交换 2-1 4-3 2400 串口1 4800 波特率 115200 9600 2 校验方式 无校验 19200 串口2 38400 波特率 9600 57600 校验方式 无校验 115200 以太网 退出

(2) 仪表通过串口连接电脑。

(3)打开数据管理软件,点击"连接"按钮(图中标号3)弹出"串口设置"对话框,设置各参数,图中标号4、5、6。上位机和仪表的设备地址、波特率必须一致。串口号选择电脑可用的串口。点击"确认"按钮,数据管理软件开始连接仪表。

DIR 1.0.8	
文件 (P) 采集 (C) 编辑 (B) 查看 (Y) 工具	l(L) 窗口(K) 帮助(H)
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11	② Q Z Y KKG Y C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DMR 1.	0.8
N	设备地址: 1 • • • • • • • •
	串口号: COM1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	波特率: 115200 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	检验方法: 无校验
month	采祥间隔: 1秒
	确定即消

串口通讯线长度不是很长的情况下,建议选用较高的波特率。

2.

示例设定 8: 以太网通讯

(1) 进入	通讯组态,设置 I	P 地力	上和站	- 岩口,	图	中标	号1、
通讯组态				2016	-06-0	6 12:	12:12
串口2							
波特率	9600		50	2			
校验方式	无校验		范围:	500 -	4096		
以太网			7	0	0	-	
IP地址	192.168.1.100	1	/	0	9		
端口	502	2	4	5	6	清除	
子网掩码	255.255.255.0		4	0	0		
网关	192.168.1.1		1	2	3	取消	
超时	30秒			0		确认	

(2) 仪表通过以太网连接电脑。

(3) 打开数据管理软件,点击"连接"按钮(图中标号3)弹出"通 讯设置"对话框,设置各参数,图中标号4、5。上位机和仪表的 IP 地址、端口必须一致。点击"确认"按钮,数据管理软件开始连接 仪表。

■ DUR 1.4.5 文件(2) 采集(2) 编辑(2) 查看(<u>v</u>) 工具(I) 智	î□(¥) 帮助	œ		
17开 打印 字 连接 23	日 () () () () () () () () () () (Q. Z 查找 光标值	☆ ☆ ④ ☆ ☆ ☆ ☆ ④ ● ●	2	
	1.4	.5			
			 ③以太网 		
设备地址:	1		IP地址:	192 .168 .	1 . 100 🛶 🖌 👍
串口号:		~	传输端口:	502	•
波 特 率:	115200	~			
检验方法:	无校验	~			
	1秒	~			
all and		_			
A MAR	确定			l	取消

固件升级

示例设定 9: 主机程序升级

(1) 将附件中的 firmware.img 文件拷贝到 SD 卡(或 U 盘)中(根 目录中,不要放在文件夹里)。

(2) 将 SD 卡 (或 U 盘) 插入仪表的 SD 接口 (USB 接口)。



(4)下箭头移动参数到【固件升级】,点击参数右侧的【执行操作】 按钮。

(5)确认固件升级的信息是否正确,如果正确点击【确定】。

初始化	4 >>	2016-06-06	6 12:12:12
清除断电记录	执行操作		
清除报警列表	执行操作		
清除累计报表	执行操作		
清除历史数据	执行操作		
恢复出厂组态	执行操作		
导入功能	执行操作		
固件升级	执行操作		
	▼	Ð	退出

初始化	🗢 📎 🕻 🕽	2016-06-06 12:12:12
清除断电记录	执行操作	
清除报警列 [,]	角认	
清除累计报表		
清除历史数据	M112 确定要更新程序	₹?
恢复出厂组?	A70R1160->A70R116	1
	确认	取消
导入功能	37 9 1 3 37 (5 1 1	
固件升级	执行操作	
		▶ 退出

(6) 开始升级(读进度条),等待升级,请不要断电。

2.Gopy new resour	ce
3.Lode new firmwa	ire
4.Program new fir	mware
5.Reset system	

(7)升级完成后仪表会自动重启。

(8)进入【组态】->【设备信息】画面确认程序版本是否与想升级版本相同。

附录

信号输入特性

分类	信号类型	信号范围	精度 (25℃)	输入阻抗 (Ω)
	4 - 20mA	4.00 - 20.00	±0.2%	≤300
电流	0 - 20mA	0.00 - 20.00	±0.2%	≤300
	0 - 10mA	0.00 - 10.00	±0.2%	≤300
	0-5V	0.000 - 5.000	±0.2%	1M
	1 - 5V	1.000 - 5.000	±0.2%	1M
电压	0 - 10V	0.000 - 10.000	±0.2%	1M
	0 - 20mV	0.00 - 20.00	±0.2%	10M
	0 - 100mV	0.00 - 100.00	±0.2%	10M
电阻	400ohm	0.0 - 400.0	±0.2%	
频率	Fr	0 - 10000	±1Hz	
	S	-50 - 1768	±2°C	10M
	R	-50 - 1768	±2°C	10M
	В	250 - 1820	±2°C	10M
	К	-200 - 1372	±1°C	10M
	Ν	-200 - 1300	±1°C	10M
劫由個	Е	-200 - 1000	±1°C	10M
然电雨	J	210 - 1200	±1°C	10M
	Т	-200 - 400	±1°C	10M
	WRE5-26	0 – 2310	±2°C	10M
	WRE3-25	0 – 2310	±2°C	10M
	F1	700 - 2000	±2°C	10M
	F2	700 - 2000	±2°C	10M
	Pt100	-200.0 - 650.0	±0.4°C	
	Cu50	-50.0 - 150.0	±0.4°C	
热电阻	Cu53	-50.0 - 150.0	±0.4°C	
	BA1	-200.0 - 650.0	±0.4°C	
	BA2	-200.0 - 650.0	±0.4°C	

Modbus-RTU 协议说明

基于串行的 Modbus 运行于 RS-232 或 RS-485 总线上,在 RTU 模式下,每个字节格式为:

- 1 起始位
- 8 数据位,首先发送最低有效位
- 1 奇偶校验位,无校验则无
- 1 停止位

在串行通信中的 Modbus,附加地址域采用1字节的从站地址,数据校验域采用2字节的 CRC 校验,其帧格式如下:

从站地址	功能代码	数据	CRC 校验
(1字节)	(1字节)	(0~252字节)	(2字节)

例如:

请求: 01 04 00 00 00 01 31 CA

11 2 년	下十台 也	娄	胡	CRC 校验
》	功能代码	寄存器 地址	寄存器 数量	(先低后 高)
01	04	00 00	00 01	31 CA

响应: 01 04 02 00 64 B8 DB

11 ★F	구누 순원	娄	胡	CRC 校验
从站 地址	り 記 一 代码	字节数	寄存器 数据	(先低后 高)
01	04	02	00 64	B8 DB

Modbus TCP 运行在 TCP/IP 网络中,所有的 Modbus TCP 帧都是通过 TCP 寄存器 端口 502 发出。

在 TCP/IC 的 Modbus,附加地址域采用一种专用报文头识别 Modbus 应用数据单元,这种报文头称为 MBAP 报文头(Modbus 协议报文头)。另外在 TCP/IP 上无数据校验域,传输数据的准确性用 TCP/IP 和链路层(以太网)校验的机制来校验,其帧格式如下:

MBAP 前缀	功能代码	数据
(7字节)	(1字节)	(0~252字节)

其中 MBAP 前缀 (Modbus Application Protocol header) 格式如下:

域	长度	描述
事物元标 识符	2 字节	请求/响应事务处理的识别码,用于事务处 理配对。由请求方初始化配置,响应方复制
		请求的事务处理标识符
协议标识	2 字节	0 标识为 Modbus 协议
符		
长度	2 字节	后续数据字节数,包括单元标识符,功能码 和数据
单元标识	1 字节	串行链路或其它总线上连接的远程从站的
符		识别码,一般为仪表的从站地址

例如:

请求: 00 00 00 00 06 01 04 00 00 00 01

				74.46	数据		
MBAP 前缀			功能代码	寄存器 地址	寄存器 数量		
00 00	00 00	00 06	01	04	00 00	00 01	

响应: 00 00 00 00 05 01 02 00 64

				74.46	数据		
MBAP 前缀			功能代码	字节数	寄存器 数据		
00 00	00 00	00 05	01	04	02	00 64	

附录

通讯寄存器地址

信号输入寄存器地址

寄存器	说明	数据 格式	访问 权限
30001	输入信号1实时工程量短整型(无小数点)	short	只读
30002	输入信号2实时工程量短整型(无小数点)	short	只读
30128	输入信号 128 实时工程量短整型(无小数点)	short	只读
32001	输入信号 1 实时工程量浮点数	float	只读
32003	输入信号2实时工程量浮点数	float	只读
32255	输入信号 128 实时工程量浮点数	float	只读
34001	输入信号 1 实时累积量长整型	long	只读
34003	输入信号2实时累积量长整型	long	只读
34255	输入信号 128 实时累积量长整型	long	只读

注:

- 1. 仪表串行通讯(RS232/RS485)使用 Modbus-RTU 通讯协议,以太网通讯使用 Modbus/TCP 通讯协议。
- 2. 寄存器使用 0x04 功能码读取,无法写入。
- 3. 工程量短整型为工程量去除小数点后的值,例如显示 32.08 的工程量短整型为 3208。
- 4. 数据类型为浮点数或长整型时,寄存器有字节交换顺序。
- 5. 累积量的精度可在仪表中设置,与显示精度相同。

开关量输入寄存器地址

寄存器	说明	数据 格式	访问 权限
0000	开关量输入1	bit	只读
0001	开关量输入2	bit	只读
0005	开关量输入 6	bit	只读

注:

- 1. 仪表串行通讯(RS232/RS485)使用 Modbus-RTU 通讯协议,以太网通讯使用 Modbus/TCP 通讯协议。
- 2. 寄存器使用 0x02 功能码读取,无法写入。

继电器输出寄存器地址

寄存器	说明	数据 格式	访问 权限
0000	继电器输出 1	bit	只写
0001	继电器输出 2	bit	只写
0012	继电器输出 12	bit	只写

注:

- 1. 仪表串行通讯(RS232/RS485)使用 Modbus-RTU 通讯协议,以太网通讯使用 Modbus/TCP 通讯协议。
- 2. 寄存器使用 0x0F 功能码读取,无法读取。