# IDO-IPC8801-V1 Linux软件使用手册

- 1. 整机信息
- 2. 外围接口
  - 2.1 固件烧录
  - 2.2 指示灯
  - 2.3 音频
  - 2.4 Mic录音
  - 2.5 TF卡槽
  - 2.6 HDMI
  - 2.7 HDMI-IN
  - 2.8 USB
  - 2.9 TypeC全功能口
    - 2.9.1 OTG功能 (Device从机模式)
    - 2.9.2 Host主机模式
    - 2.9.3 DP模式
- 3. 网络测试
  - 3.1 网口测试
  - 3.2 4G网络
  - 3.3 WiFi
    - 3.3.1 在桌面上操作
    - 3.3.2 使用命令行操作
  - 3.4 Bluetooth
    - 3.4.1 在桌面上操作
    - 3.4.2 使用命令行操作



# IDO-IPC8801-V1

# Linux软件使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

#### 文档修订历史

版本	PCBA版本	修订内容	修订	审核	日期
----	--------	------	----	----	----

V1.0	V1A	创建文档	MHK	IDO	2024/9/20
V1.1	V1A	更新固件下载地 址	TWX	IDO	2024/11/05

# 1. 整机信息

基本参数				
PCB版本号	V1A			
SOC	RockChip RK3588			
内存	LPDDR4, 8GB			
存储		eMMC, 64GB		
OS		Debian11		
40/50		4G: EC20		
46/36	5G: RG200U (NC)			
WiFi	AP6275S WiFi6			
BT	AP6275S BT5.0			
Lan	数量・2	Lan0 (1000M) : YT8531C		
Lan	奴里・2	Lan1 (1000M) : YT8531C		
Display	单显	HDMI x1: 支持最大分辨率: 8K@60fps		
Diopidy		DP1.4×1: 支持最大分辨率: 8K@30fps		
input	数量:1 HDMI–IN 视频输入			
USB	数量:5	1路 TypeC (全功能,支持DP,OTG)		
	xx = · · ·	4路 USB3.0 标准USB-A座		
TF卡	数量:1	TF卡座		

耳机座	数量: 1	CTIA		
按键	按键 数量:1 Recovery 按键			
LED	数量:1	SYS指示灯 x1		
RTC	数量:1	HYM8563(内置)		
DC	数量:1	12V		
		整机实物图片		

## 2. 外围接口

## 2.1 固件烧录

固件下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/16aO1gmrudtUP8rjEW3oZng?pwd=1234 提取码: 1234

主板下载固件需要将设备切换为 Loader 模式, Loader 模式的操作流程方法如下:

- 1. 断开主板的所有电源;
- 2. 使用USB TypeC数据线,连接PC端的USB接口(如下图红色框所示);
- 3. 按住Recovery按键并保持(如下图黄色框位置的按键);
- 4. 给整机供电(上图绿色框位置的DC口);
- 5. 烧录工具显示"发现一个LOADER设备"后,可松开Recovery按键;



- 6. 点击烧录工具界面的"固件",在系统文件资源管理器中选择烧录固件;
- 7. 等等固件加载完成,点击"升级"按键开始烧录程序,烧录完成开发板将会重新启动。

開件	升级	173A		根验芯片开始 根验芯片纸功	
道件新志: 面件:	1.0.00 2.\tsores	Londer (5 & 0) oran'i she 3500 (130_580 360	5 2H信息 NSS600 0_V13_3+ki-wi11_XXXX_240419.img	設現在144AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	

## 2.2 指示灯

设备上电后,绿色SYS指示灯亮起,正常启动后以1秒2次频率闪动



测试项目	要求	结果
系统指示灯	上电后1秒闪2次	

## 2.3 音频



插入耳机,执行以下命令播放音频,命令如下:



#### 调节播放音量

调节播放音量,命令如下:

•

1 root@linaro-alip:~# amixer -c 2 cset numid=21,iface=MIXER,name='PCM Volum
e' 140,140

注意: 音量调节范围为0-192。

## 2.4 Mic录音

录音测试命令如下:



录音完后播放测试命令如下:

•		Shell
1	<pre>root@linaro-alip:~# aplay -D hw:2,0 ./test.wav</pre>	

测试项目	要求	结果
3.5MM耳机Mic录音	录制语音在播放时清晰无杂音	

## 2.5 TF卡槽

支持FAT32和NTFS格式分区自动挂载

Shell



插入SD卡后,默认挂载到/mnt/sdcard目录,如果未自动挂载可以手动挂载SD卡,命令如下:

```
    Shell
    root@linaro-alip:~# mount
    ...
    /dev/mmcblk1p1 on /mnt/sdcard type ext3 (rw,nodev,noexec,noatime,nodiratim e)
    ...
```

测试项目	要求	结果
TF卡	识别TF卡正常、读写文件正常	

## 2.6 HDMI

通过HDMI线连接带扬声器的HDMI显示器



测试项目	要求	结果
	HDMI画面显示正常	
	HDMI音频输出正常	
亚小	支持最大分辨率:4K@60fps	
	HDMI热插拔正常	

## 2.7 HDMI-IN

使用 Micro-HDMI 数据线连接盒子HDMI-IN接口



查看输入HDMI信号格式,命令如下:

```
Shell
```

```
root@linaro-alip:~# v4l2-ctl -d /dev/video40 --query-dv-timings
 1
 2
             Active width: 1920
 3
             Active height: 1080
 4
             Total width: 2200
 5
             Total height: 1125
 6
             Frame format: progressive
7
             Polarities: -vsync -hsync
             Pixelclock: 148500000 Hz (60.00 frames per second)
8
9
             Horizontal frontporch: 84
10
             Horizontal sync: 48
             Horizontal backporch: 148
11
             Vertical frontporch: 4
12
13
             Vertical sync: 5
             Vertical backporch: 36
14
15
             Standards:
16
             Flags:
     root@linaro-alip:~# v4l2-ctl -d /dev/video40 --get-fmt-video
17
     Format Video Capture Multiplanar:
18
19
             Width/Height
                              : 1920/1080
20
             Pixel Format
                               : 'NV24' (Y/CbCr 4:4:4)
21
             Field
                               : None
22
             Number of planes : 1
23
                               : premultiplied-alpha, 0x00000fe
             Flags
                               : Unknown (0x1003b8d4)
24
             Colorspace
             Transfer Function : Unknown (0x00000b8)
25
26
             YCbCr/HSV Encoding: Unknown (0x00000ff)
27
             Ouantization
                              : Default
28
             Plane 0
                               2.
29
                Bytes per Line : 1920
30
                Size Image
                            : 6220800
31
```

预览HDMI输入图像,命令如下:

Shell
1 gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video40 ! video/x-raw,width=1920,height=
1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink

抓图HDMI输入图像,命令如下:

```
Shell
```

```
v4l2-ctl --verbose -d /dev/video40 \
--set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' \
--stream-mmap=4 --stream-skip=3 \
--stream-to=/hdmirx-1920x1080.yuv \
--stream-count=1 --stream-poll
```

抓取的图像在电脑上通过YUView或7yuv工具查看,如下图所示:



测试项目	要求	结果
HDMI–IN	HDMI–IN输入画面可通过HDMI/DP接口输出到显示器上	
	HDMI_IN音频输入正常	
	支持最大分辨率: 4K@60fps	

## 2.8 USB

测试项目



要求

结果

12

	USB1需要兼容U盘、键盘、鼠标	
USB功能测试	USB2需要兼容U盘、键盘、鼠标	
	USB3需要兼容U盘、键盘、鼠标	
	USB4需要兼容U盘、键盘、鼠标	

USB电源开关:

•			Shell
1	USB1关闭电源:( ness	echo 0 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host1_pwr/bright</pre>
2	USB1开启电源:( ness	echo 1 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host1_pwr/bright</pre>
3			
4	USB2关闭电源:e ness	echo 0 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host2_pwr/bright</pre>
5	USB2开启电源:( ness	echo 1 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host2_pwr/bright</pre>
6			
7	USB3关闭电源:( ness	echo 0 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host3_pwr/bright</pre>
8	USB3开启电源: e	echo 1 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host3_pwr/bright</pre>
9	11000		
10	USB4关闭电源:( ness	echo 0 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host4_pwr/bright</pre>
11	USb4开启电源:e ness	echo 1 >	<pre>/sys/devices/platform/leds/leds/usb_host4_pwr/bright</pre>

测试项目	要求	结果
	USB1开关测试	
山口口五子测注	USB2开关测试	
036开大测试	USB3开关测试	
	USB4开关测试	

# 2.9 TypeC全功能口



- 支持Host、Device模式自动切换
- 支持DP显示输出

### 2.9.1 OTG功能(Device从机模式)

#### 使用TypeC数据线连接电脑

<ul> <li>「株ご数开发」</li> <li>「株ご数开发」</li> <li>「大教遺像」 チ</li> <li>「固件」</li> <li>(固件)</li> <li>(固件)</li> <li>(固件)</li> </ul>	I具 v3.13 #級固件 高級功能 升級 切換 本: 12.0.00 Loader版本: 1.0b 芯片信息: EK3588 *ookdev\Image=rk3588_s\ID0_SBC3588-Android12-20240718-1203.img ************************************	一 颗试设备开始 颗试设备成功 检验芯片开始 校验芯片开始 按取PIashInfo开始 按取PIashInfo开始 注着IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功 下载IDB成功	X
测试项目	要求		结果
TypeC device	烧录工具可发现ADB设备,可使用开发	发工具对盒子进行功能调试	

#### 2.9.2 Host主机模式

接入TypeC设备, 或通过TypeC to USB-A转接头接入USB外设

E		
	7	

测试项目	要求	结果
TypeC host	可识别U盘、键盘、鼠标并正常使用	

### 2.9.3 DP模式

通过TypeC全功能数据线接入DP显示器,或通过TypeC to HDMI数据线连接HDMI显示器



测试项目	要求	结果
TypeC(DP)	主板画面通过TypeC(DP)输出正常,DP声音输出正常	

3. 网络测试

## 3.1 网口测试



主板有两路千兆以太网接口,设备节点及位置如上图所示,以太网接口默认支持HDCP,只需要将以太网接口连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址。如下图所示即为成功分配到ip;同一时刻只能连接一路以太网接口。

root@lndustio:/# ifconfig eth0
eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast>
inet 192.168.0.181 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::e2f6:adad:4e06:d74e
ether 42:0f:f4:92:14:e6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 183353 bytes 51309487 (51.3 MB)
RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0
TX packets 9968 bytes 2840210 (2.8 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 157 base 0xd000
root@Industio:/# ifconfig eth1
eth1: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast>
inet 192.168.0.201 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::1013:2a3c:ab00:53b8
ether e2:b6:07:93:fd:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 184 bytes 22619 (22.6 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 62 bytes 8702 (8.7 KB)
IX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 88

测试项目	要求	结果
	LAN 0 LED 数据灯为黄色闪烁	
図口	LAN 1 LED 数据灯为黄色闪烁	
	LAN0接入后 浏览器可以访问网络	
	LAN1接入后 浏览器可以访问网络	

## 3.2 4G网络

将SIM卡准备好正面朝上 缺口朝外插入SIM卡槽



默认支持EC20(4G)模块和RG200U(5G)模块。

安装好 4G/5G模块及SIM卡,系统启动后,执行quectel-CM拨号,命令如下:

Shell
 root@linaro-alip:~# quectel-CM &

当WLAN(4G)或USB(5G)网络节点获取到IP,说明拨号成功,命令如下:

•	Shell
1	<pre>root@linaro-alip:~# ifconfig wwan0</pre>
2	<pre>wwan0: flags=4305<up,pointopoint,running,noarp,multicast> mtu 1500</up,pointopoint,running,noarp,multicast></pre>
3	inet 10.252.248.35 netmask 255.255.255.248 destination 10.252.24
	8.35
4	<pre>inet6 fe80::ecdc:1a63:2957:e7c7 prefixlen 64 scopeid 0x20<link/></pre>
5	unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-
	n 1000 (UNSPEC)
6	RX packets 46 bytes 4308 (4.2 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 66 bytes 7054 (6.8 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	

测试4G/5G上网功能是否正常,命令如下:

•	Shell
1	root@linaro-alip:~# ping 114.114.114.114 -I wwan0
2	PING 114.114.114 (114.114.114.114) from 10.252.248.35 wwan0: 56(84) by
	tes of data.
3	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=1 ttl=91 time=184 ms
4	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=2 ttl=79 time=83.8 ms
5	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=3 ttl=67 time=91.6 ms
6	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=4 ttl=63 time=77.9 ms
7	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=5 ttl=93 time=79.6 ms
8	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=6 ttl=83 time=86.7 ms
9	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=7 ttl=68 time=84.8 ms
10	64 bytes from 114.114.114.114: icmp_seq=8 ttl=80 time=88.8 ms

测试项目	要求	结果	备注
	可成功识别中国电信SMI卡		/
	可成功识别中国联通SMI卡		/
4G网络	可成功识别中国移动SMI卡		/
	网络访问,打开浏览器可正常上网		/

## 3.3 WiFi

系统启动会默认打开WiFi,对应的网络节点为WLAN0,命令如下:

```
•
                                                                        Shell
    root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
1
   wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
2
3
           ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
           RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
4
5
           RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
6
           TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
7
           TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
8
9
    root@linaro-alip:~#
```

连接热点可以在桌面上操作,也可以使用命令行操作。

#### 3.3.1 在桌面上操作

点击桌面右上角的【网络】按钮,弹出的列表中选择要连接的热点,如下图所示:



弹出密码输入框,使用键盘输入密码(如果没有接键盘,可以使用软键盘Onboard),如下图所示:

🗯 所有应用程序	◎ 需要 Wi-Fi 网络认证			
🔍 运行程序				
> 终端模拟器				
■ 文件管理器				
😡 邮件阅读器				
⑦ 网络浏览器				
1989 设置 🕨				
` 办公 ▶				
13 多媒体 ▶				
🐝 附件 🕨 🕨	■ 截图			
💿 互联网 🕨	🕎 批量重命名			
②系统	■ 文件			
🚖 关于 Xfce	🔍 应用程序查找器			
◎ 注销	LightDM 桌面管理器 (GTK+ 界面) 设置			
	📲 Onboard			
	88 Onboard 设置			
	🚏 Thunar 文件管理器			
	谬 Vim	<i>∝</i> ⊙	需要 Wi-Fi 网络认证	
			And the second sec	N I
		-	WI-FI 网络安水闪亚	
			访问 Wi-Fi 网络 TP-LINK_5G_B87A 需要密码或加密密钥。	
		Wi-Fi 适配器(a)	wlan0 👻	V
		成2石马(P)		
		(14 m (14 m)	·	
			显示密码(W)	
			取消 (C) 连接(O)	

输入密码后,点击【连接】按钮连接热点,如下图所示:

	8			C	需要 Wi-	Fi 网络	认证					×					
		<b>~</b> @	<b>ง</b> ช	<b>Vi-Fi</b> 切问 Wi-	<b>网络要</b> Fi 网络 1	求认证 TP-LINI	E K_5G_	_B87A #	需要密码	马或加密	密钥。						
	Wi	-Fi 适配 密	器(a) 码(P)	wlan0		•											
			(	显示	密码(W)			取消(	C)	) Ĕ	接(O)						
	1 :	23	3 4	1 5	6	7	8	9	0	-	=	$\boxtimes$	$\mathbf{X}$	×			
	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	]	]	4				
Ŷ	а	I S	d	f	g	h	j	k	1	;	•	$\mathbf{N}$		Abc			
Û	<	z	х	С	v	b	n	m	,		/ 1			123			
Ctrl	Win	Alt	t i						Alt G	-	$\rightarrow$	Î	Ļ	-			
					de	bi	a	n									

通过再次点击桌面右上角网络按钮确认是否连接成功,如下图所示:



或通过ifconfig 命令查看wlan0的IP地址确认,命令如下:

```
•
    root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
1
2
    wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
3
            inet 192.168.1.169 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
            inet6 fe80::29fd:b151:6f76:1e95 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
4
5
            ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6
            RX packets 0 bytes 2608 (2.5 KiB)
            RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
7
            TX packets 28 bytes 2761 (2.6 KiB)
8
9
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10
```

### 3.3.2 使用命令行操作

命令行可以使用nmcli工具连接WiFi热点,命令如下:

•	Shell
1	<pre># nmcli dev wifi connect TP-LINK_B87A password 12345678</pre>
2	<pre>[ 1775.457756] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready</pre>
3	成功用 "wlan00d0e9d4a-1c1e-4a18-a33f-f3ff49e6b63c" 激活了设备 ""。

#### 查看WLAN0的IP地址,确认连接成功,命令如下:

•	Shell
1	root@linaro-alip:~# ifconfig wlan0
2	wlan0: <pre>flags=4163<up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast></pre>
3	inet 192.168.1.169 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
4	inet6 fe80::29fd:b151:6f76:1e95
5	ether 10:bb:f3:55:cf:24 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 0 bytes 2608 (2.5 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 28 bytes 2761 (2.6 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

测试项目	要求	结果
WiFi	连接网络正常,连接网络后浏览器测试上网正常	

## 3.4 Bluetooth

查看蓝牙节点命令如下:

•	Shell
1	<pre>root@linaro-alip:~# hciconfig</pre>
2	hci0: Type: Primary Bus: UART
3	BD Address: 10:BB:F3:56:44:54 ACL MTU: 1021:6 SC0 MTU: 255:12
4	UP RUNNING
5	RX bytes:1862 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
6	TX bytes:10206 acl:0 sco:0 commands:302 errors:0
7	
8	root@linaro-alip:~#

连接蓝牙设备可以在桌面上操作,也可以使用命令行操作。

### 3.4.1 在桌面上操作

系统开机默认会打开蓝牙,点击桌面右上角的【蓝牙】按钮,然后点击【设备】,如下图所示:



弹出询问是否启动蓝牙,选择【Yes】,如下图所示:



继续点击【查找】按钮,扫描附件的蓝牙设备,如下图所示:

	Aginuma () () () () () () () () () () () () ()
	1
	140%
	🙆 9 97 KB 0 00 8/5 🖄 1 82 KB 0 00 8/5
/	

### 3.4.2 使用命令行操作

扫描蓝牙设备,命令如下:

•

Shell

```
1 root@linaro-alip:~# hciconfig hci0 iscan
```

- 2 root@linaro-alip:~# bluetoothctl
- 3 [bluetooth]# scan on

配对蓝牙设备和退出,命令如下:

Shell

[bluetooth]# trust 7C:C1:80:09:DD:6C
[bluetooth]# pair 7C:C1:80:09:DD:6C
[bluetooth]# connect 7C:C1:80:09:DD:6C
[cainiaocl]# exit