# IDO-EVB7608-V1 Linux使用手册

1、硬件资源概况

1.1 主板照片

1.2 硬件资源

- IDO-EVB7608-V1B-Debian系统
- 2、功能及接口使用方法
  - 2.1 DEBUG UART

SSH登录

- 2.2 网络
  - 2.2.1 以太网

Ethernet动态IP设置:

Ethernet静态IP设置:

- 2.2.2 WIFI
- 2.2.3 Bluetooth

桌面连接:

使用命令行操作

- 2.2.4 4G/5G
- 2.3 UART
- 2.4 声音
  - 2.4.1 喇叭
  - 2.4.2 耳机
  - 2.4.3 MIC
  - 2.4.4 PDM-MIC
- 2.5 RTC
- 2.6 USB接口
  - 2.6.1 TypeC接口
    - Device从机模式
    - Host主机模式
    - DP模式

2.6.2 USB3.0接口

2.6.3 USB2.0接口

- 2.7 TF Card
- 2.8 M.2接口
- 2.9 CAN接口
- 2.10 LCD显示
  - 2.10.1 DP
  - 2.10.2 HDMI-TX
  - 2.10.3 HDMI-RX接口
  - 2.10.4 Dual LVDS屏
  - 2.10.5 eDP
  - 2.10.6 MIPI
- 2.11 TP接口
- 2.12 MIPI Camera
  - 2.12.1 预览命令:
  - 2.12.2 抓图:
  - 2.12.3 抓视频:
- 2.13 FAN 风扇
- 2.14 GPIO
- IDO-EVB7608-V1B-Buildroot系统
- 2、功能及接口使用方法
  - 2.1 DEBUG UART

SSH登录

- 2.2 网络
  - 2.2.1 以太网

Ethernet动态IP设置:

Ethernet静态IP设置:

- 2.2.2 WIFI
- 2.2.3 Bluetooth
- 2.2.4 4G/5G
- 2.3 UART
- 2.4 声音

2.4.1 喇叭

2.4.2 耳机

2.4.3 MIC

2.4.4 PDM-MIC

2.5 RTC

2.6 USB接口

2.6.1 TypeC接口

Device从机模式

Host主机模式

DP模式

2.6.2 USB3.0接口

2.6.3 USB2.0接口

2.7 TF Card

2.8 M.2接口

2.9 CAN接口

2.10 LCD显示

2.10.1 DP

2.10.2 HDMI-TX

2.10.3 HDMI-RX接口

2.10.4 Dual LVDS屏

2.10.5 eDP

2.10.6 MIPI

2.11 TP接口

2.12 MIPI Camera

2.12.1 预览命令:

2.12.2 抓图:

2.12.3 抓视频:

2.13 FAN 风扇

2.14 GPIO



# IDO-EVB7608-V1

# Linux使用手册

深圳触觉智能科技有限公司

www.industio.cn

#### 文档修订历史

版本	PCBA版本	修订内容	修订	审核	日期
V1.0	V1B	创建文档	MHK	IDO	2024/11/27

# 1、硬件资源概况

## 1.1 主板照片



IDO-EVB2708-V1B 正面实物图



IDO-EVB2708-V1B 背面实物图

## 1.2 硬件资源

序号	名称	描述
1	内核版本	Linux 6.1.75
2	系统版本	Buildroot2024/Debian12
3	内存	LPDDR4 (4/6G)
4	存储	eMMC5.1 (32/64/128GB)
5	供电	DC接口12V@2A

		DP ×1
		HDMI ×1
6	显示	Dual LVDS ×1
		eDP ×1
		MIPI ×1
7	触摸	I2C-TP ×1
8	HDMI-RX	Micro-HDMI
9	USB OTG	USB OTG Type-C
10		USB3.0 HOST(Type–A) ×4
10	028 H021	USB2.0 HOST(PH2.0) ×2
11	PCle	PCle2.1 NVME硬盘 ×1
12	TF Card	SDIO3.0 TF Card ×1
13	以太网	千兆以太网 ×2
14	WIFI/BT	AP6256
15	扬声器	PH2.0-4P(4ohm 3W)
16	耳机	CTIA标准四节耳机座
17		驻极体麦克风, ×1
17	MIC	PDM 阵列麦克风×1
18	Camera	OV13850/IMX415
		TTL ×2
19	UART	RS232 ×2
		RS485 ×2
20	DEBUG UART	TTL
21	CAN□	CAN ×2
22	RTC	HYM8563 ×1
23	系统指示灯	系统指示灯 ×1

24	4G/5G	EC20 4G/RG200U 5G模块
25	按键	REC ×1
26	Fan	5V PH2.02P ×1
27	GPIO	GPIO预留 ×8
28	ADC	ADC ×2

# IDO-EVB7608-V1B-Debian系统

# 2、功能及接口使用方法

# 2.1 DEBUG UART

DEBUG UART位置J6,如下图所示:



使用USB Type-C数据线,连接PC端的USB接口。系统会识别到一个"USB-SERIAL CH340"端口设备。



使用调试软件(MobaXterm、putty)等,以MobaXterm为例子,设置参数如下:

Session set	tings														×
SSH Warning: y You can st Please st	Telnet vou have rea tart a new so upport Mob	Rsh uched the ession bu paXterm	Xdmcp maximum n t it will not b by subscrib	RDP with the state of	VNC aved session cally saved Profession	FTP FTP ons for the L onal editio	SFTP personal er	Serial dition of Mol	File File baXterm.	Shell	(3) Browser	Mosh	WS S3	INSL	
Service Base	sic Serial s Serial por	ettings t * COM	17 (USB-SI	ERIAL CH	340 (CON	M7))	~	:	Speed (bp	os) * 150	0000 ~				
		in setti	999 <b>1</b>	S	erial (C	:OM) se	ession	un rg 5					Ň	V	
	S OK Cancel														

### SSH登录

在知道IP的前提下,默认可以通过SSH登录进系统。

SSH登录账号密码: root industio

Session set	ttings														×
SSH Warning: y You can s	Telnet you have rea tart a new s	Rsh ached the ession bu	Xdmcp maximum nu t it will not be	RDP mber of sa	VNC aved session cally saved	FTP	SFTP personal ec	Serial dition of Mot	File	Shell	(3) Browser	Mosh	💖 Aws S3	III WSL	
Ren	sic SSH se	ettings	8.0.121			Speci	ify usernar	ne root			× 2		Port 22	¢	
Ad <sup>4</sup>	Advanced SSH settings       Terminal settings       Network settings       Bookmark settings														
	Secure Shell (SSH) session														
	S OK Cancel														

# 2.2 网络

### 2.2.1 以太网

主板有两路千兆以太网接口位置J28,如下图所示:



设备节点分别为eth0和eth1,以太网接口默认支持DHCP,只需要将以太网接口连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址。网络正常连接图标,如下图所示:

Ethernet动态IP设置:

1	#eth0
2	<pre>root@linaro-alip:/# ifconfig eth0</pre>
3	eth0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast>
4	inet 192.168.0.90 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
5	<pre>inet6 fe80::1b83:a156:cb16:c6b0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link/></pre>
6	ether fa:c6:ba:c7:0c:60 txqueuelen 1000 (Ethernet)
7	RX packets 141 bytes 15129 (14.7 KiB)
8	RX errors 0 dropped 4 overruns 0 frame 0
9	TX packets 89 bytes 9306 (9.0 KiB)
10	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
11	device interrupt 121
12	
13	#eth1
14	<pre>root@linaro-alip:/# ifconfig eth1</pre>
15	eth1: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast> mtu 1500</up,broadcast,running,multicast>
16	inet 192.168.0.91 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
17	<pre>inet6 fe80::8992:70c3:f104:e0be prefixlen 64 scopeid 0x20<link/></pre>
18	ether fe:c6:ba:c7:0c:60 txqueuelen 1000 (Ethernet)
19	RX packets 293 bytes 30522 (29.8 KiB)
20	RX errors 0 dropped 6 overruns 0 frame 0
21	TX packets 151 bytes 15448 (15.0 KiB)
22	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
23	device interrupt 123

Ethernet静态IP设置:

```
PowerShell
```

```
root@linaro-alip:/# touch /etc/netplan/01-netcfg.yaml
 1
 2
     root@linaro-alip:/# vim /etc/netplan/01-netcfg.yaml
 3
     root@linaro-alip:/# cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
 4
     network:
 5
            version: 2
 6
            ethernets:
7
                     eth0:
8
                             dhcp4: no
9
                             addresses: [192.168.3.121/24]
10
                             nameservers:
11
                                     addresses: [192.168.3.1,8.8.8.8, 114.114.1
     14.114]
12
                             routes:
13
                                     - to: 0.0.0.0/0
14
                                       via: 192.168.3.1
15
                                       metric: 100
16
    #立即生效
17
     root@linaro-alip:/# netplan apply
     Cannot call openvswitch: ovsdb-server.service is not running.
18
19
20
     root@linaro-alip:/# ifconfig eth0
21
     eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
22
             inet 192.168.3.121 netmask 255.255.25.0 broadcast 192.168.3.255
23
             inet6 fe80::1b83:a156:cb16:c6b0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
             inet6 fe80::f8c6:baff:fec7:c60 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
24
25
            ether fa:c6:ba:c7:0c:60 txqueuelen 1000 (Ethernet)
            RX packets 4203 bytes 417790 (407.9 KiB)
26
27
            RX errors 0 dropped 164 overruns 0 frame 0
            TX packets 392 bytes 32299 (31.5 KiB)
28
29
            TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
            device interrupt 121
30
```

设备断电重启,此静态IP设置仍然生效。

#### 2.2.2 WIFI

使用WiFi/蓝牙时,需要连接天线以获得良好的信号,WiFi模块和天线座子J27,如下图所示:



WiFi/BT-ANT J27

命令行可以使用nmcli工具连接wifi热点:

•		Shell
1 2 3 4 5 6 7	<pre>#查看网络接口状态: root@linaro-alip:~# nmcli device #使用以下命令查看当前可用的 WiFi 网络: root@linaro-alip:~# nmcli device wifi list #连接到 WiFi 网络: root@linaro-alip:~# nmcli device wifi connect 账号 password 密码 #确认连接状态:</pre>	
8	<pre>root@linaro-alip:~# nmcli connection showactive</pre>	

查看wlan0的IP地址,确认连接成功:

```
Shell
```

```
root@linaro-alip:/# ifconfig wlan0
 1
 2
    wlan0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
 3
             inet 192.168.0.118 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
 4
             inet6 fe80::1036:80b4:5082:7440 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
5
             ether c0:f5:35:12:ad:a2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
             RX packets 170 bytes 22149 (21.6 KiB)
 6
7
             RX errors 0 dropped 5 overruns 0 frame 0
             TX packets 24 bytes 2683 (2.6 KiB)
8
             TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
9
10
     root@linaro-alip:/# ping www.baidu.com -I wlan0
11
     PING www.wshifen.com (103.235.47.188) from 192.168.0.118 wlan0: 56(84) byt
12
     es of data.
13
     64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp seg=1 ttl=45 time=274
    ms
14
    64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=2 ttl=45 time=299
    ms
15
    64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=3 ttl=45 time=320
    ms
     64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=4 ttl=45 time=241
16
    ms
```

#### 2.2.3 Bluetooth

桌面连接:

点击【菜单】->【设置】->【已连接的设备】->【与新设备配对】

即可扫描到附近的蓝牙设备,选择需要连接的设备即可根据配对信息进行连接,如下图所示:



选择你要连接的蓝牙,点击右键连接即可:



•		Shell
1	#打开蓝牙	
2	<pre>root@linaro-alip:/# bluetoothctl power on</pre>	
3	#扫描蓝牙	
4	<pre>root@linaro-alip:/# bluetoothctl scan on</pre>	
5	#查看蓝牙设备	
6	<pre>root@linaro-alip:/# bluetoothctl devices</pre>	
7	#信任蓝牙设备	
8	<pre>root@linaro-alip:/# bluetoothctl trust 7C:C1:80:09:DD:6C</pre>	
9	#蓝牙配对	
10	<pre>root@linaro-alip:/# bluetoothctl pair 7C:C1:80:09:DD:6C</pre>	
11	#连接蓝牙	
12	root@linaro-alip:/# bluetoothctl connect 7C:C1:80:09:DD:6C	

### 2.2.4 4G/5G

主板内置Mini PCle 座子扩展 4G/5G模块,4G通信模块适配移远EC20、EC25等通用模组。5G通信模块适配移远RG200U-CN。模块安装位J25,如下图所示:



模块需要接上天线以确保获得更好的信号质量,SIM卡安装位J26位于主板背面,如下图所示:



使用Micro尺寸SIM卡,如下图所示:



主板朝上时,SIM卡触点朝上,缺口朝外安装,如下图所示:



主板朝下时,SIM卡触点朝下缺口朝外安装,如下图所示:



4G使用 ifconfig wwan0 命令可查看到相关网络信息:

1	root@linaro-alip:~# ifconfig wwan0
2	wwan0: flags=193 <up,running,noarp> mtu 1500</up,running,noarp>
3	inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4	inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6
5	ether 02:fc:f6:8d:ba:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	#测试通信
12	root@linaro-alip:~# ping www.baidu.com –I wwan0

5G使用 ifconfig usb0 命令可查看到相关网络信息:

•	Plain Text
1	root@linaro-alip:~# ifconfig usb0
2	usb0: flags=193 <up,running,noarp> mtu 1500</up,running,noarp>
3	inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4	inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6
5	ether 02:fc:f6:8d:ba:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	#测试通信
12	root@linaro-alip:~# ping www.baidu.com -I usb0

## 2.3 UART

IDO-EVB7608-V1主板一共引出6路UART(不含DEBUG UART),如下图所示:



#### UART设备节点列表如下:

序号	默认电平类型	可改电平类型	设备节点
J33	TTL	可改RS232	/dev/ttyS8
J35	TTL	可改RS232	/dev/ttyS10
J30	RS232	可改TTL	/dev/ttyS4
J32	RS232	可改TTL	/dev/ttyS3
J29	RS485	可改TTL	/dev/ttyS1
J31	RS485	可改TTL	/dev/ttyS7



## 2.4 声音

### 2.4.1 喇叭

喇叭接口为PH2.0-4P连接器J38,如下图所示:



• 支持双声道,每个声道支持4Ω 3W输出

```
Plain Text
    #查看声卡
 1
 2
   root@linaro-alip:/# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
 3
   card 0: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
 4
    8323 HiFi-0 [dailink-multicodecs ES8323 HiFi-0]
5
       Subdevices: 1/1
       Subdevice #0: subdevice #0
6
    card 1: rockchipdp0 [rockchip-dp0], device 0: rockchip-dp0 spdif-hifi-0 [r
7
     ockchip-dp0 spdif-hifi-0]
       Subdevices: 1/1
8
9
       Subdevice #0: subdevice #0
    card 2: rockchiphdmi [rockchip-hdmi], device 0: rockchip-hdmi i2s-hifi-0
10
     [rockchip-hdmi i2s-hifi-0]
11
       Subdevices: 1/1
12
       Subdevice #0: subdevice #0
13
14
15
    #音频播放到声卡
16
     root@linaro-alip:/# aplay -D hw:0,0 xihuangni.wav
17
     Playing WAVE 'xihuangni.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 H
     z, Stereo
18
19
    #音频播放到HDMI
20
     root@linaro-alip:/# aplay -D hw:2,0 xihuangni.wav
    Playing WAVE 'xihuangni.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 H
21
     z, Stereo
```

### 2.4.2 耳机

主板支持1路3.5mm四节耳机座(CTIA)J37,和1路MX1.25T–5P耳机座子并用,用户可根据需求选用其中1路 耳机座子使用,如下图所示:



- 支持耳机检测
- 支持耳机录音

CTIA标准四段式耳机,定义如下:



#### 2.4.3 MIC

MX1.25T-2P麦克风接口J36,如下图所示:



J36 Mic 1

```
Plain Text
```

```
1
    #查看录音设备
    root@linaro-alip:/# arecord -l
 2
 3
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
 4
    card 0: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
     8323 HiFi-0 [dailink-multicodecs ES8323 HiFi-0]
5
       Subdevices: 1/1
       Subdevice #0: subdevice #0
6
     card 2: rockchiphdmi [rockchip-hdmi], device 0: rockchip-hdmi i2s-hifi-0
7
     [rockchip-hdmi i2s-hifi-0]
8
       Subdevices: 1/1
9
       Subdevice #0: subdevice #0
10
    #捕获音量设置(不要设置最大值):
11
12
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=50 100
13
     numid=50, iface=MIXER, name='Capture Digital Volume'
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=192,step=0
14
15
       : values=100,100
16
       dBscale-min=-96.00dB,step=0.50dB,mute=1
17
18
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cget numid=52
19
     numid=52,iface=MIXER,name='Left Channel Capture Volume'
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=8,step=0
20
21
       : values=0
22
       dBscale-min=0.00dB,step=3.00dB,mute=0
23
24
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cget numid=53
25
     numid=53,iface=MIXER,name='Right Channel Capture Volume'
26
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=8,step=0
27
       : values=0
28
       dBscale-min=0.00dB,step=3.00dB,mute=0
29
30
     自动增益控制(打开):
31
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=41 3
32
     numid=41,iface=MIXER,name='ALC Capture Function'
33
       ; type=ENUMERATED,access=rw----,values=1,items=4
34
       ; Item #0 'Off'
35
       ; Item #1 'Right'
       : Item #2 'Left'
36
37
       : Item #3 'Stereo'
       : values=3
38
39
    调整目标音量:
40
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=38 8
41
42
     numid=38,iface=MIXER,name='ALC Capture Target Volume'
       ; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=0,max=15,step=0
43
```

```
44
45
       : values=8
     设置噪声门限值:
46
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=46 15
47
     numid=46,iface=MIXER,name='ALC Capture NG Threshold'
48
       ; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=0,max=31,step=0
49
       : values=15
50
     确保捕获静音未开启:
51
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=51 off
52
     numid=51,iface=MIXER,name='Capture Mute'
53
       ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
54
       : values=off
55
56
    #主mic开关(mic录音需要打开,耳机录音需要关闭):
57
     root@linaro-alip:~# amixer -c 0 cset numid=67 on
58
    numid=67,iface=MIXER,name='Main Mic Switch'
59
       ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
60
       : values=on
61
     root@linaro-alip:/# echo -n "mic2" > /sys/class/es8388_mic/mic_channel
62
     root@linaro-alip:/# arecord -D hw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 2 test_mic2.wa
    V
63
64
    #耳机录音:
65
     root@linaro-alip:/# amixer -c 0 cset numid=67 off
66
     root@linaro-alip:/# echo -n "mic1" > /sys/class/es8388_mic/mic_channel
67
     root@linaro-alip:/# arecord -D hw:0,0 -f S16 LE -r 16000 -c 2 test mic1.wa
     V
68
```

#### 2.4.4 PDM-MIC

注意:PDM-MIC与HDMI-RX功能二选一,软硬件默认配置为HDMI-RX功能。

主板预留 PDM-MIC 阵列接口J39, 如下图所示:



采用FPC05-FDW-12P座子连接MIC阵列,如下图所示:



## 2.5 RTC

MX1.25T-2P RTC电池座J4, 如下图所示:



连接3V 纽扣电池,RTC电池参考如下



rtc时间设置方法:

```
Plain Text
1
   #设置时间
2
   root@linaro-alip:/# date -s "2024-10-09 14:02:30"
3
   #将rtc时钟调整为与目前的系统时钟一致
4
5
   root@linaro-alip:/# hwclock -w
6
7
   #获取硬件rtc当前时间(断电重启读取时间没有太大偏差)
8
   root@linaro-alip:/# hwclock -r
   2024-10-09 14:02:35.945604+00:00
9
```

## 2.6 USB接口

主板支持1个TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4),支持4个USB3.0-A接口,2个USB2.0PH2.0-4P 接口,USB对外总供电应小于4A。

### 2.6.1 TypeC接口

TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4输出) J8, 如下图所示:



- 支持Host、Device模式自动切换
- 支持DP显示输出

#### Device从机模式

使用TypeC数据线连接电脑, 烧录工具能发现一个ADB设备, 如下图所示:

ET /4	11/m	LTL2					校验芯片开始		
回什	71%2	切拱		校验芯片成功 获取FlashInfo开始 获取FlashInfo成功					
回什城本	ockdev\Ima		1.00 /0	uh la 思。 d12-202407	18-1203. img		准备IDB开始 准备IDB成功 下载IDB开始		
回叶	2000.000000000000000000000000000000000								
							下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%)		
							下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%) 下载固件成功		
							下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%) 下载固件成功		
							下载100序成为 下载10件开始 正在下载10件(100%) 下载10件成功		

• 可使用ADB相关开发工具对盒子进行功能调试

#### Host主机模式

接入TypeC设备,或通过TypeC to USB-A转接头接入USB外设,如下图所示:



• 可识别U盘、键盘、鼠标并正常使用

#### DP模式

通过TypeC全功能数据线接入DP显示器,或通过TYPE-C to HDMI数据线连接HDMI显示器



• 主板画面通过TYPE-C DP输出正常, DP声音输出正常

### 2.6.2 USB3.0接口

主板支持4个USB3.0接口,接口为标准的双层A口J9、J10,如下图所示:



USB母座提供5V@1A供电能力,每个USB端口供电可独立控制,USB序号如下图所示:



USB电源控制,如下表所示:

USB端口	默认状态	动作	命令
	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb1_pwr/brightness
0001		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb1_pwr/brightness
	五百	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb2_pwr/brightness
0362	ЛД	开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb2_pwr/brightness
	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb3_pwr/brightness
0363		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb3_pwr/brightness
USB4	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb4_pwr/brightness
		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb4_pwr/brightness

供电控制说明:设备节点写"0"关闭电源,写"1"开启电源

### 2.6.3 USB2.0接口

主板配置了2路USB2.0 PH2.0-4P接口, USB接口均提供5V@1A的驱动能力, 如下图所示:



USB端口	默认状态	动作	命令
	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb5_pwr/brightness
035 311		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb5_pwr/brightness
USB J12	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb6_pwr/brightness
		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb6_pwr/brightness

供电控制说明:设备节点写"0"关闭电源,写"1"开启电源

## 2.7 TF Card

TF卡座支持SDIO3.0, 支持高速SD卡, 接口位于主板背面J5, 如下图所示:



TF卡安装方向, 主板正面朝上时TF卡触点朝上, 如下图所示:





```
1
    root@linaro-alip:/# fdisk -l
2
    Disk /dev/ram0: 8 MiB, 8388608 bytes, 16384 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
3
4
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
5
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
6
    . . . . . .
7
8
    Device
                   Boot Start
                                  End Sectors Size Id Type
9
                          135 3858623 3858489 1.8G e W95 FAT16 (LBA)
    /dev/mmcblk1p1
10
11
    root@linaro-alip:/# df -h
                  大小 已用 可用 已用% 挂载点
12
    文件系统
13
    /dev/root
                     53G 6.5G
                                45G
                                      13% /
                    4.0M 8.0K 4.0M
                                       1% /dev
14
    devtmpfs
    tmpfs
15
                    2.9G
                            0
                              2.9G
                                       0% /dev/shm
16
    tmpfs
                    1.2G
                         3.6M 1.2G
                                      1% /run
17
    tmpfs
                    5.0M
                          12K 5.0M
                                      1% /run/lock
18
                    2.9G
                           16K 2.9G
    tmpfs
                                      1% /tmp
19
    /dev/mmcblk2p7 124M
                          12M 109M
                                      10% /oem
20
    /dev/mmcblk2p6 4.0G 292K 4.0G 1% /userdata
21
    /dev/mmcblk1p1 1.9G
                         768K 1,9G
                                      1% /media/linaro/sdcard
```

Shell

**注意**:因为开机过程中由于emmc分区的变化,可能导致tf卡的分区也会变化,导致无法自动挂载,手动 挂载即可。

## 2.8 M.2接口

IDO-EVB7608-V1主板上使用标准M.2-M-key M.2接口连接座,如下图所示:



支持PCle2.1通信,适用2280尺寸NVME固态硬盘。
```
Shell
```

```
root@linaro-alip:/# fdisk -l
 1
    Disk /dev/ram0: 8 MiB, 8388608 bytes, 16384 sectors
 2
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 3
 4
     Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
 5
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
 6
 7
    Disk /dev/ram1: 8 MiB, 8388608 bytes, 16384 sectors
 8
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 9
     Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
10
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
11
12
     . . .
13
    Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
    Disk model: XPG GAMMIX S11L
14
15
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
     Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
16
17
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
18
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x0000000
19
20
21
    Device
                   Boot Start
                                     End
                                            Sectors
                                                      Size Id Type
22
    /dev/nvme0n1p1
                         2048 1000215182 1000213135 476.9G c W95 FAT32 (LBA)
23
24
     root@linaro-alip:/# df -h
25
    文件系统
                   大小 已用 可用 已用% 挂载点
26
    /dev/root
                     53G 6.5G
                                 45G
                                       13% /
27
    devtmpfs
                    4.0M 8.0K 4.0M
                                        1% /dev
28
    tmpfs
                             0 2.9G
                                        0% /dev/shm
                    2.9G
29
    tmpfs
                    1.2G
                         3.6M 1.2G 1% /run
30
    tmpfs
                    5.0M
                          12K <mark>5</mark>.0M
                                       1% /run/lock
                           24K 2.9G 1% /tmp
    tmpfs
                    2.9G
31
32
    /dev/mmcblk2p7 124M
                          12M 109M 10% /oem
    /dev/mmcblk2p6 4.0G 292K 4.0G
33
                                       1% /userdata
     /dev/nvme0n1p1 477G 2.1G 475G
34
                                        1% /media/linaro/nvme
```

## 2.9 CAN接口

主板共有2路CAN接口J40、J41,如下图所示:



分别对应系统节点名称为 can0、can1。

1. 设置CAN参数

•		Shell
1	# 查看can0配置信息,可以看到can节点的波特率、位时序设置等	
2	# ip -d -s -s link show can0	
3		
4	# 配置can之前需要先把can节点关闭	
5	# ip link set can0 down	
6		
7	# 设置can0异常10ms重启	
8	<pre># ip link set can0 type can restart-ms 10</pre>	
9		
10	# 设置can0的比特率为1 Mbps/s	
11	<pre># ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on</pre>	
12		
13	# 打开can0节点	
14	# ip link set can0 up	

2. 测试收发

两台机器通过收发器连接好,发送方的 can\_H 与接收方的 can\_H连接,发送方的can\_L 与接收方的 can\_L连接。

```
can0
    # can0节点发送数据
 1
 2
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 down
 3
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 100
     0000 fd on
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 up
4
5
     root@linaro-alip:/# cansend can0 123#DEADBEEF
6
     root@linaro-alip:/# cansend can0 123#DEADBEEF12345679
7
8
    # can0接收数据
9
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 down
10
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 100
     0000 fd on
     root@linaro-alip:/# ip link set can0 up
11
12
     root@linaro-alip:/# candump can0
```

can1

Shell

```
1
    # can1节点发送数据
2
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 down
 3
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrate 100
     0000 fd on
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 up
4
5
     root@linaro-alip:/# cansend can1 123#DEADBEEF
     root@linaro-alip:/# cansend can1 123#DEADBEEF11122233
6
7
8
    # can1接收数据
9
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 down
10
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrate 100
     0000 fd on
11
     root@linaro-alip:/# ip link set can1 up
12
     root@linaro-alip:/# candump can1
```

## 2.10 LCD显示

#### 2.10.1 DP

DP接口(USB-C)J8,如下图所示:



可以使用 USB-C 转 HDMI 高清线连接 HDMI 显示器输出画面,如下图所示:



• 最高支持4K@30fps输出

### 2.10.2 HDMI-TX

标准HDMI-A接口J14,如下图所示:



• 最高支持 HDMI2.1 8K@60fps 输出

### 2.10.3 HDMI-RX接口

Micro HDMI接口J24,如下图所示:



- 1 #预览hdmi in
- 2 root@linaro-alip:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/x-ra
  w,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink

• HDMI2.0-RX, 支持4K@30fps

#### 2.10.4 Dual LVDS屏

注意:Dual LVDS接口与MIPI-TX二选一,硬件默认配置为MIPI-TX。

Dual LVDS接口J22, 背光接 J20, 屏幕供电电压选择接口J21, 如下图所示:



J21屏幕供电电压选择接口, 接屏前, 需要根据具体的屏幕规格书来确认J21的供电跳线帽接到3.3V、5V 或12V, 默认3.3V。

#### 2.10.5 eDP

注意: eDP 接口与 HDMI-TX 二选一,硬件默认配置为 HDMI-TX。 eDP接口J16, eDP背光接 J17, eDP屏幕供电电压选择接口J15,如下图所示:

42



J15屏幕供电电压选择接口, 接屏前, 需要根据具体的屏幕规格书来确认J15的供电跳线帽接到3.3V、5V 或12V, 默认3.3V。

### 2.10.6 MIPI

J18 MIPI接口为40Pin FPC 0.5mm 上接,如下图所示:



• MIPI供电为3.3V

注意:开发板的MIPI TX和Dual LVDS输出为复用关系,主板默认MIPI TX输出。

## 2.11 TP接口

TP接口为(J19) 6Pin FPC 0.5mm座子,如下图所示:



• 触摸 TP 接口接线方法为下接

## 2.12 MIPI Camera

MIPI Camer接口J23,如下图所示:



使用FPC05–PUW–32P抽拉式上接座子,默认适配IMX415摄像头,接法如下图所示:



## 2.12.1 预览命令:

•	Plain Text
1 2	root@linaro-alip:/# export DISPLAY=:0 root@linaro-alip:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! video/x-ra w, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! au tovideosink

### 2.12.2 抓图:

Plain Text

1 root@linaro-alip:/# v4l2-ctl --verbose -d /dev/video22 --set-fmt-video=widt h=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap=4 --stream-skip=3 --st ream-to=./test-1920x1080-p50.yuv --stream-count=1 --stream-poll

查看照片:

Plain Text

1 root@linaro-alip:/# ffplay -f rawvideo -video\_size 1920x1080 -pixel\_format
 nv12 ./test-1920x1080-p50.yuv

### 2.12.3 抓视频:

Plain Text
1 root@linaro-alip:/# v4l2-ctl --stream-mmap=4 -d /dev/video22 --set-fmt-vid
eo=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-to=./output.yuv

播放视频:

 Plain Text
 1 root@linaro-alip:/# ffplay -f rawvideo -video\_size 1920x1080 -pixel\_format nv12 ./output.yuv

## 2.13 FAN 风扇

PH2 5V FAN风扇接口J3,如下图所示:



控制功能	控制命令
打开风扇	echo 1 > /sys/class/leds/fan/brightness
关闭风扇	echo 0 > /sys/class/leds/fan/brightness

## 2.14 GPIO

主板预留了8个GPIO接口J87,如下图所示:



GPIO引脚定义描述,如下图所示:

序号	管脚标号	GPIO 标号	GPIO 序号	LIBGPIOD节点
1	CSN	GPIO3_D0	120	gpiochip3 24
2	VCC	5V/3.3V	/	/
3	1000	IO0_0	493	gpiochip6 0
4	MISO	GPIO3_C5	117	gpiochip3 21
5	IO01	IO0_1	494	gpiochip6 1
6	MOSI	GPIO3_C6	118	gpiochip3 22
7	IO12	IO1_2	503	gpiochip6 10
8	CLK	GPIO3_C7	119	gpiochip3 23
9	IO15	IO1_5	506	gpiochip6 13
10	GND	地	/	/

GPIO控制,根据上表【LIBGPIOD节点】进行命令操作

```
libgpiod
                                                                    С
•
1
    #安装命令
2
    apt install -y libgpiod-dev gpiod
3
4
    # 设置 GPI03_D0 输出高电平状态
5
    gpioset gpiochip3 24=1
6
7
    # 设置 GPI03_D0 输出低电平状态
8
    gpioset gpiochip3 24=0
9
    # 设置 IO00 输出高电平状态
10
11
    gpioset gpiochip6 0=1
12
13
    # 设置 I000 输出低电平状态
14
    gpioset gpiochip6 0=0
15
16
17
    # 获取 GPI03_D0 输入电平状态
18
    gpioget gpiochip3 24
19
20
    # 获取 IO00 输入电平状态
21
    gpioget gpiochip6 0
```

#### 其中1、4、6、8脚可配置为SPI接口,对应设备树SPI1\_M2

序号	管脚标号	GPIO 标号	GPIO 序号
1	CSN	GPIO1_A3	120
4	MISO	GPIO3_C5	117
6	MOSI	GPIO3_C6	118
8	CLK	GPIO3_C7	119

# IDO-EVB7608-V1B-Buildroot系统

# 2、功能及接口使用方法

## 2.1 DEBUG UART

DEBUG UART位置J6,如下图所示:



使用USB Type-C数据线,连接PC端的USB接口。系统会识别到一个"USB-SERIAL CH340"端口设备。



使用调试软件(MobaXterm、putty)等,以MobaXterm为例子,设置参数如下:

ession settings X											
SSH Telnet H Warning: you have reache You can start a new sess Please support MobaXi	Rsh Xdmcp ad the maximum nu ion but it will not be term by subscrib	RDP VNC wher of saved session automatically saved ing to the Profession	FTP SFTP ons for the personal er unal edition here: htt	Serial dition of Mob	File File vaXterm.	Shell atek.net	<b>8</b> Browser	Mosh	ws S3	INSL	
Serial port *	COM7 (USB-SE	ERIAL CH340 (COM Terminal settings	17)) V	stings	Speed (bps	;) * [1500	0000 ~				
Advanced Serial settings Bookmark settings											
		C	OK	8 Can	icel						

### SSH登录

在知道IP的前提下,默认可以通过SSH登录进系统。

#### SSH登录账号密码: root rockchip

Session set	tings														×
SSH Warning: y You can st	Telnet	Rsh ached the ession bu	Xdmcp maximum nu t it will not be	RDP mber of sa	VNC aved session cally saved Profession	FTP	SFTP personal ec	Serial dition of Mol	File	Shell	( Browser	Mosh	Y Aws S3	IN WSL	
Bas Ren	sic SSH se note host *	ettings	3.0.121		[	Speci	ify usernar	ne root		butek.net	Y 2	•	Port 22	:	
🔊 Adv	vanced SS	H setting	is 💽 Te	erminal se	ettings	🐮 Netw	vork setting	gs 🌟	Bookmarl	k settings					
	Secure Shell (SSH) session														
					e	OK	]	8 Car	ncel						

## 2.2 网络

## 2.2.1 以太网

主板有两路千兆以太网接口位置J28,如下图所示:



设备节点分别为eth0和eth1,以太网接口默认支持DHCP,只需要将以太网接口连接路由器即可为主板动态分配 IP 地址。网络正常连接图标,如下图所示:

Ethernet动态IP设置:

```
PowerShell
```

1	#eth0	
2	root@rk357	76-buildroot:/# ifconfig eth0
3	eth0	Link encap:Ethernet HWaddr CE:40:03:D4:14:E5
4		inet addr:192.168.0.121 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
5		inet6 addr: fe80::7914:13cf:57f6:547a/64 Scope:Link
6		UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
7		<pre>RX packets:62198 errors:0 dropped:1579 overruns:0 frame:0</pre>
8		<pre>TX packets:615 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0</pre>
9		collisions:0 txqueuelen:1000
10		RX bytes:5921630 (5.6 MiB) TX bytes:41773 (40.7 KiB)
11		Interrupt:68
12		
13	#eth1	
14	root@rk357	<pre>76-buildroot:/# ifconfig eth1</pre>
15	eth1	Link encap:Ethernet HWaddr D2:40:03:D4:14:E5
16		inet addr:192.168.0.121 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
17		<pre>inet6 addr: fe80::7f4b:4008:8cda:3e3f/64 Scope:Link</pre>
18		UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
19		<pre>RX packets:59 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0</pre>
20		<pre>TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0</pre>
21		collisions:0 txqueuelen:1000
22		RX bytes:8690 (8.4 KiB) TX bytes:1270 (1.2 KiB)
23		Interrupt:70

### Ethernet静态IP设置:

修改/etc/network/interfaces内容如下:

```
# interface file auto-generated by buildroot
1
2
3
    auto lo
4
   iface lo inet loopback
5
6
   auto eth1
7
             iface eth1 inet static
8
             address 192.168.0.123
            netmask 255.255.255.0
9
             gateway 192.168.0.1
10
            nameserver 192.168.0.1
11
12
13
    auto eth0
14
             iface eth0 inet static
             address 192.168.1.123
15
            netmask 255.255.255.0
16
17
            gateway 192.168.1.1
18
             nameserver 192.168.1.1
19
```

立即生效命令如下:

-		Shell
1	<pre>root@rk3576-buildroot:/# /etc/init.d/S40network restart</pre>	
2	Stopping network: OK	
3	Starting network: OK	

设备断电重启,此静态IP设置仍然生效。

### 2.2.2 WIFI

使用WiFi/蓝牙时,需要连接天线以获得良好的信号,WiFi模块和天线座子J27,如下图所示:



WiFi/BT-ANT J27

命令行可以使用nmcli工具连接wifi热点:

添加WiFi账号密码:

•		Shell
1	<pre>root@rk3576-buildroot:/# vim /etc/wpa_supplicant.conf</pre>	
2	<pre>ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant</pre>	
3	ap_scan=1	
4		
5	network={	
6	ssid=""	
7	psk=""	
8	key_mgmt=WPA-PSK	
9	}	
10		
11	#ssid: 账号	
12	#psk: 密码	

#### 扫描附近WiFi:

•		Shell
1	<pre>root@rk3576-buildroot:/# iw dev wlan0 scan   grep SSID</pre>	

WiFi连接:

•

1 root@rk3576-buildroot:/# wpa\_supplicant -Dnl80211 -c /etc/wpa\_supplicant.co
nf -i wlan0 &

#### 查看连接结果:

Shell
1 root@rk3576-buildroot:/# wpa\_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa\_supplicant scan

#### 扫描周围热点:

•		Shell
1	<pre>root@rk3576-buildroot:/# wpa_cli -i wlan0 -p /var/run/wpa_supplicant</pre>	t scan_r
	esults	

查看wlan0的IP地址,确认连接成功:

•	Shell
1	<pre>root@rk3576-buildroot:/# ifconfig wlan0</pre>
2	wlan0: flags=4163 <up,broadcast,running,multicast></up,broadcast,running,multicast>
3	inet 192.168.0.118 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
4	inet6 fe80::1036:80b4:5082:7440
5	ether c0:f5:35:12:ad:a2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 170 bytes 22149 (21.6 KiB)
7	RX errors 0 dropped 5 overruns 0 frame 0
8	TX packets 24 bytes 2683 (2.6 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	root@rk3576-buildroot:/# ping www.baidu.com -I wlan0
12	PING www.wshifen.com (103.235.47.188) from 192.168.0.118 wlan0: 56(84) byt
	es of data.
13	64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=1 ttl=45 time=274
	ms
14	64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=2 ttl=45 time=299
	ms
15	64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=3 ttl=45 time=320
	ms
16	64 bytes from 103.235.47.188 (103.235.47.188): icmp_seq=4 ttl=45 time=241
	MS

•		Shell
1	#打开蓝牙	
2	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl power on</pre>	
3	#扫描蓝牙	
4	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl scan on</pre>	
5	#查看蓝牙设备	
6	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl devices</pre>	
7	#信任蓝牙设备	
8	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl trust 7C:C1:80:09:DD:6C</pre>	
9	#蓝牙配对	
10	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl pair 7C:C1:80:09:DD:6C</pre>	
11	#连接蓝牙	
12	<pre>root@rk3576-buildroot:/# bluetoothctl connect 7C:C1:80:09:DD:6C</pre>	

### 2.2.4 4G/5G

主板内置Mini PCle 座子扩展 4G/5G模块,4G通信模块适配移远EC20、EC25等通用模组。5G通信模块适配移远RG200U-CN。模块安装位J25,如下图所示:



模块需要接上天线以确保获得更好的信号质量,SIM卡安装位J26位于主板背面,如下图所示:



使用Micro尺寸SIM卡,如下图所示:



主板朝上时,SIM卡触点朝上,缺口朝外安装,如下图所示:



主板朝下时,SIM卡触点朝下缺口朝外安装,如下图所示:



4G使用 ifconfig wwan0 命令可查看到相关网络信息:

1	root@rk3576-buildroot:/# ifconfig wwan0
2	wwan0: flags=193 <up,running,noarp>  mtu  1500</up,running,noarp>
3	inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4	<pre>inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link/></pre>
5	ether 02:fc:f6:8d:ba:b6
6	RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	#测试通信
12	root@rk3576-buildroot:/# ping www.baidu.com -I wwan0

5G使用 ifconfig usb0 命令可查看到相关网络信息:

•	Plain Text
1	root@rk3576-buildroot:/# ifconfig usb0
2	usb0: flags=193 <up,running,noarp>  mtu  1500</up,running,noarp>
3	inet 10.101.61.51 netmask 255.255.255.248
4	inet6 fe80::fc:f6ff:fe8d:bab6
5	ether 02:fc:f6:8d:ba:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
6	RX packets 42 bytes 7013 (6.8 KiB)
7	RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
8	TX packets 57 bytes 4608 (4.5 KiB)
9	TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
10	
11	#测试通信
12	root@rk3576-buildroot:/# ping www.baidu.com -I usb0

## 2.3 UART

IDO-EVB7608-V1主板一共引出6路UART(不含DEBUG UART),如下图所示:



#### UART设备节点列表如下:

序号	默认电平类型	可改电平类型	设备节点
J33	TTL	可改RS232	/dev/ttyS8
J35	TTL	可改RS232	/dev/ttyS10
J30	RS232	可改TTL	/dev/ttyS4
J32	RS232	可改TTL	/dev/ttyS3
J29	RS485	可改TTL	/dev/ttyS1
J31	RS485	可改TTL	/dev/ttyS7

## 2.4 声音

## 2.4.1 喇叭

喇叭接口为PH2.0-4P连接器J38,如下图所示:



• 支持双声道,每个声道支持4Ω 3W输出

```
Plain Text
    #查看声卡
 1
   root@rk3576-buildroot:/# aplay _l
 2
   **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
 3
   card 0: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
 4
    8323 HiFi-0 [dailink-multicodecs ES8323 HiFi-0]
5
      Subdevices: 1/1
6
      Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: rockchiphdmi [rockchip-hdmi], device 0: rockchip-hdmi i2s-hifi-0
7
     [rockchip-hdmi i2s-hifi-0]
      Subdevices: 1/1
8
      Subdevice #0: subdevice #0
9
10
11
12
    #音频播放到声卡
13
     root@linaro-alip:/# aplay -D hw:0,0 xihuangni.wav
    Playing WAVE 'xihuangni.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 H
14
    z, Stereo
15
16
    #音频播放到HDMI
    root@linaro-alip:/# aplay -D hw:1,0 xihuangni.wav
17
    Playing WAVE 'xihuangni.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 H
18
     z, Stereo
```

主板支持1路3.5mm四节耳机座(CTIA)J37,和1路MX1.25T–5P耳机座子并用,用户可根据需求选用其中1路 耳机座子使用,如下图所示:



- 支持耳机检测
- 支持耳机录音

CTIA标准四段式耳机, 定义如下:



#### 2.4.3 MIC

MX1.25T-2P麦克风接口J36,如下图所示:



J36 Mic 1

```
1
    #查看录音设备
    root@rk3576-buildroot:/# arecord -l
 2
    **** List of CAPTURE Hardware Devices ****
 3
 4
    card 0: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES
    8323 HiFi-0 [dailink-multicodecs ES8323 HiFi-0]
5
       Subdevices: 1/1
       Subdevice #0: subdevice #0
6
    card 1: rockchiphdmi [rockchip-hdmi], device 0: rockchip-hdmi i2s-hifi-0
7
     [rockchip-hdmi i2s-hifi-0]
8
       Subdevices: 1/1
       Subdevice #0: subdevice #0
9
10
11
12
    #捕获音量设置(不要设置最大值):
13
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=50 100
    numid=50,iface=MIXER,name='Capture Digital Volume'
14
15
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=2,min=0,max=192,step=0
16
       : values=100,100
       dBscale-min=-96.00dB,step=0.50dB,mute=1
17
18
19
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cget numid=52
20
     numid=52,iface=MIXER,name='Left Channel Capture Volume'
21
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=8,step=0
22
       : values=0
23
       dBscale-min=0.00dB,step=3.00dB,mute=0
24
25
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cget numid=53
26
    numid=53,iface=MIXER,name='Right Channel Capture Volume'
27
       ; type=INTEGER,access=rw---R--,values=1,min=0,max=8,step=0
       : values=0
28
29
       dBscale-min=0.00dB,step=3.00dB,mute=0
30
31
     自动增益控制(打开):
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=41 3
32
33
     numid=41,iface=MIXER,name='ALC Capture Function'
34
       ; type=ENUMERATED,access=rw----,values=1,items=4
35
       ; Item #0 'Off'
       : Item #1 'Right'
36
37
       : Item #2 'Left'
       ; Item #3 'Stereo'
38
       : values=3
39
40
    调整目标音量:
41
42
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=38 8
43
     numid=38,iface=MIXER,name='ALC Capture Target Volume'
```

```
; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=0,max=15,step=0
44
45
       : values=8
46
    设置噪声门限值:
47
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=46 15
48
     numid=46,iface=MIXER,name='ALC Capture NG Threshold'
49
       ; type=INTEGER,access=rw-----,values=1,min=0,max=31,step=0
50
       : values=15
51
     确保捕获静音未开启:
52
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=51 off
53
     numid=51,iface=MIXER,name='Capture Mute'
54
       ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
55
       : values=off
56
57
    #主mic开关(mic录音需要打开,耳机录音需要关闭):
58
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=67 on
59
     numid=67,iface=MIXER,name='Main Mic Switch'
60
       ; type=B00LEAN,access=rw----,values=1
61
       : values=on
62
     root@rk3576-buildroot:/# echo -n "mic2" > /sys/class/es8388_mic/mic_channe
     ι
63
     root@rk3576-buildroot:/# arecord -D hw:0,0 -f S16 LE -r 16000 -c 2 test mi
     c2.wav
64
65
    #耳机录音:
66
     root@rk3576-buildroot:/# amixer -c 0 cset numid=67 off
67
     root@rk3576-buildroot:/# echo -n "mic1" > /sys/class/es8388 mic/mic channe
     ι
68
     root@rk3576-buildroot:/# arecord -D hw:0,0 -f S16_LE -r 16000 -c 2 test_mi
     c1.wav
69
```

### 2.4.4 PDM-MIC

注意: PDM-MIC与HDMI-RX功能二选一,软硬件默认配置为HDMI-RX功能。

主板预留 PDM-MIC 阵列接口J39, 如下图所示:



采用FPC05-FDW-12P座子连接MIC阵列,如下图所示:



## 2.5 RTC

MX1.25T-2P RTC电池座J4, 如下图所示:



连接3V 纽扣电池,RTC电池参考如下



rtc时间设置方法:

•		Plain Text
1	#设置时间	
2	root@rk3576-buildroot:/# date -s "2024-10-09 14:02:30"	
3		
4	#将rtc时钟调整为与目前的系统时钟一致	
5	root@rk3576-buildroot:/# hwclock -w	
6		
7	#获取硬件rtc当前时间(断电重启读取时间没有太大偏差)	
8	root@rk3576-buildroot:/# hwclock -r	
9	2024-10-09 14:02:35.945604+00:00	

## 2.6 USB接口

主板支持1个TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4),支持4个USB3.0-A接口,2个USB2.0PH2.0-4P 接口,USB对外总供电应小于4A。

## 2.6.1 TypeC接口

TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4输出) J8, 如下图所示:



- 支持Host、Device模式自动切换
- 支持DP显示输出

#### Device从机模式

使用TypeC数据线连接电脑, 烧录工具能发现一个ADB设备, 如下图所示:

ET /4	11/m	LTL2				校验芯片开始		
回什	71%2	1	1 01 *	"山谷自,	PP/2F00	校验芯片成功 获取FlashInfo开始 获取FlashInfo成功		
回什城本	ockdev\Ima	.ge-rk3588_s\ID	1.00 /0	uh la 思。 d12-202407	18-1203. img	准备IDB开始 准备IDB成功 下载IDB开始		
回日	2000.000000000000000000000000000000000							
						下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%)		
						下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%) 下载固件成功		
						下载IDB成功 下载固件开始 正在下载固件(100%) 下载固件成功		
						下载100序成为 下载10件开始 正在下载10件(100%) 下载10件成功		

• 可使用ADB相关开发工具对盒子进行功能调试

#### Host主机模式

接入TypeC设备,或通过TypeC to USB-A转接头接入USB外设,如下图所示:



• 可识别U盘、键盘、鼠标并正常使用

#### DP模式

通过TypeC全功能数据线接入DP显示器,或通过TYPE-C to HDMI数据线连接HDMI显示器



• 主板画面通过TYPE-C DP输出正常, DP声音输出正常

## 2.6.2 USB3.0接口

主板支持4个USB3.0接口,接口为标准的双层A口J9、J10,如下图所示:



USB母座提供5V@1A供电能力,每个USB端口供电可独立控制,USB序号如下图所示:


USB电源控制,如下表所示:

USB端口	默认状态	动作	命令
	五百	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb1_pwr/brightness
0001	ЛА	开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb1_pwr/brightness
	五百	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb2_pwr/brightness
0582	ль	开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb2_pwr/brightness
		关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb3_pwr/brightness
0303	717日	开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb3_pwr/brightness
USB4	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb4_pwr/brightness
		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb4_pwr/brightness

供电控制说明:设备节点写"0"关闭电源,写"1"开启电源

### 2.6.3 USB2.0接口

主板配置了2路USB2.0 PH2.0-4P接口, USB接口均提供5V@1A的驱动能力, 如下图所示:



USB端口	默认状态	动作	命令	
	开启	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb5_pwr/brightness	
USB JII		开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb5_pwr/brightness	
	五百	关闭电源	echo 0 > /sys/class/leds/usb6_pwr/brightness	
030 012	πь	开启电源	echo 1 > /sys/class/leds/usb6_pwr/brightness	

供电控制说明:设备节点写"0"关闭电源,写"1"开启电源

## 2.7 TF Card

TF卡座支持SDIO3.0, 支持高速SD卡, 接口位于主板背面J5, 如下图所示:



TF卡安装方向, 主板正面朝上时TF卡触点朝上, 如下图所示:





```
Shell
1
     root@rk3576-buildroot:/# fdisk -l
2
     Found valid GPT with protective MBR; using GPT
3
4
    Disk /dev/mmcblk2: 61071360 sectors, 1148M
5
    Logical sector size: 512
    Disk identifier (GUID): 21130000-0000-4444-8000-05e1000030fd
6
7
    Partition table holds up to 128 entries
8
    First usable sector is 34, last usable sector is 61071326
9
    Number Start (sector)
                               End (sector) Size Name
10
11
          1
                      16384
                                      24575 4096K uboot
12
          2
                      24576
                                      32767 4096K misc
          3
13
                      32768
                                     163839 64.0M boot
14
          4
                     163840
                                     425983 128M recovery
15
          5
                     425984
                                     491519 32.0M backup
16
          6
                     491520
                                    8880127 4096M userdata
          7
17
                    8880128
                                    9142271 128M oem
18
                                   61071295 24.7G rootfs
          8
                    9142272
19
     . . .
20
    Device
                  Boot StartCHS
                                   EndCHS
                                                 StartLBA
                                                              EndLBA
                                                                         Sector
     s Size Id Type
21
    /dev/mmcblk1p1
                       0,2,10
                                   239,254,63
                                                      135
                                                             3858623
                                                                         3858489
      1884M e Win95 FAT16 (LBA)
```

**注意**:因为开机过程中由于emmc分区的变化,可能导致tf卡的分区也会变化,导致无法自动挂载,手动 挂载即可。

## 2.8 M.2接口

IDO-EVB7608-V1主板上使用标准M.2-M-key M.2接口连接座,如下图所示:



支持PCle2.1通信,适用2280尺寸NVME固态硬盘。

```
Shell
```

```
root@rk3576-buildroot:/# fdisk -l
 1
 2
    Disk /dev/ram0: 8 MiB, 8388608 bytes, 16384 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 3
4
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
5
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
6
7
    Disk /dev/ram1: 8 MiB, 8388608 bytes, 16384 sectors
8
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
9
     Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
10
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
11
12
     . . .
13
    Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
    Disk model: XPG GAMMIX S11L
14
15
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
16
17
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
18
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x0000000
19
20
21
    Device
                    Boot Start
                                      End
                                             Sectors
                                                       Size Id Type
22
    /dev/nvme0n1p1
                       2048 1000215182 1000213135 476.9G c W95 FAT32 (LBA)
```

## 2.9 CAN接口

主板共有2路CAN接口J40、J41,如下图所示:



分别对应系统节点名称为 can0、can1。

1. 设置CAN参数

```
Shell
1
    # 查看can0配置信息,可以看到can节点的波特率、位时序设置等
2
   # ip -d -s -s link show can0
3
4 # 配置can之前需要先把can节点关闭
5
   # ip link set can0 down
6
7
   # 设置can0异常10ms重启
8
    # ip link set can0 type can restart-ms 10
9
   # 设置can0的比特率为1 Mbps/s
10
   # ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 1000000 fd on
11
12
13 # 打开can0节点
14 # ip link set can0 up
```

#### 2. 测试收发

两台机器通过收发器连接好,发送方的 can\_H 与接收方的 can\_H连接,发送方的can\_L 与接收方的 can\_L连接。

•	can0			Shell
1	# can0节点发送数据			
2	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 down	
3	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 type can bitrate 1000000	dbitrat
	e 1000000 fd on			
4	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 up	
5	root@rk3576-buildroot:/#	cansend	can0 123#DEADBEEF	
6	root@rk3576-buildroot:/#	cansend	can0 123#DEADBEEF12345679	
7				
8	# can0接收数据			
9	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 down	
10	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 type can bitrate 1000000	dbitrat
	e 1000000 fd on			
11	root@rk3576-buildroot:/#	ip link	set can0 up	
12	root@rk3576-buildroot:/#	candump	can0	

```
can1
1
    # can1节点发送数据
2
   root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 down
     root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrat
3
    e 1000000 fd on
     root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 up
4
     root@rk3576-buildroot:/# cansend can1 123#DEADBEEF
5
     root@rk3576-buildroot:/# cansend can1 123#DEADBEEF11122233
6
7
8
    # can1接收数据
9
     root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 down
     root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 type can bitrate 1000000 dbitrat
10
    e 1000000 fd on
     root@rk3576-buildroot:/# ip link set can1 up
11
     root@rk3576-buildroot:/# candump can1
12
```

### 2.10 LCD显示

2.10.1 DP

DP接口(USB-C)J8,如下图所示:



可以使用 USB-C 转 HDMI 高清线连接 HDMI 显示器输出画面,如下图所示:



• 最高支持4K@30fps输出

### 2.10.2 HDMI-TX

标准HDMI-A接口J14,如下图所示:



• 最高支持 HDMI2.1 8K@60fps 输出

### 2.10.3 HDMI-RX接口

Micro HDMI接口J24,如下图所示:



- 1 #预览hdmi in
- 2 root@rk3576-buildroot:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! video/ x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink

• HDMI2.0-RX, 支持4K@30fps

### 2.10.4 Dual LVDS屏

注意:Dual LVDS接口与MIPI-TX二选一,硬件默认配置为MIPI-TX。

Dual LVDS接口J22, 背光接 J20, 屏幕供电电压选择接口J21, 如下图所示:



J21屏幕供电电压选择接口, 接屏前, 需要根据具体的屏幕规格书来确认J21的供电跳线帽接到3.3V、5V 或12V, 默认3.3V。

#### 2.10.5 eDP

注意: eDP 接口与 HDMI-TX 二选一,硬件默认配置为 HDMI-TX。 eDP接口J16, eDP背光接 J17, eDP屏幕供电电压选择接口J15,如下图所示:



J15屏幕供电电压选择接口, 接屏前, 需要根据具体的屏幕规格书来确认J15的供电跳线帽接到3.3V、5V 或12V, 默认3.3V。

### 2.10.6 MIPI

J18 MIPI接口为40Pin FPC 0.5mm 上接,如下图所示:



• MIPI供电为3.3V

注意:开发板的MIPI TX和Dual LVDS输出为复用关系,主板默认MIPI TX输出。

# 2.11 TP接口

TP接口为(J19) 6Pin FPC 0.5mm座子,如下图所示:



• 触摸 TP 接口接线方法为下接

## 2.12 MIPI Camera

MIPI Camer接口J23,如下图所示:



使用FPC05–PUW–32P抽拉式上接座子,默认适配IMX415摄像头,接法如下图所示:



### 2.12.1 预览命令:

<ul> <li>Plain Text</li> <li>root@rk3576-buildroot:/# export DISPLAY=:0</li> <li>root@rk3576-buildroot:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! vide o/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconvert ! autovideosink</li> </ul>		
<pre>1 root@rk3576-buildroot:/# export DISPLAY=:0 2 root@rk3576-buildroot:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! vide o/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconver t ! autovideosink</pre>	•	Plain Text
	1 2	root@rk3576-buildroot:/# export DISPLAY=:0 root@rk3576-buildroot:/# gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video22 ! vide o/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1080, framerate=30/1 ! videoconver t ! autovideosink

### 2.12.2 抓图:

Plain Text

1 root@rk3576-buildroot:/# v4l2-ctl --verbose -d /dev/video22 --set-fmt-video =width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-mmap=4 --stream-skip=3 --stream-to=./test-1920x1080-p50.yuv --stream-count=1 --stream-poll

查看照片:

Plain Text

1 root@rk3576-buildroot:/# ffplay -f rawvideo -video\_size 1920x1080 -pixel\_fo
rmat nv12 ./test-1920x1080-p50.yuv

### 2.12.3 抓视频:

 Plain Text
 root@rk3576-buildroot:/# v4l2-ctl --stream-mmap=4 -d /dev/video22 --set-fm t-video=width=1920,height=1080,pixelformat='NV12' --stream-to=./output.yuv

播放视频:

Plain Text
1 root@rk3576-buildroot:/# ffplay -f rawvideo -video\_size 1920x1080 -pixel\_fo
rmat nv12 ./output.yuv

## 2.13 FAN 风扇

PH2 5V FAN风扇接口J3,如下图所示:



控制功能	控制命令
打开风扇	echo 1 > /sys/class/leds/fan/brightness
关闭风扇	echo 0 > /sys/class/leds/fan/brightness

## 2.14 GPIO

主板预留了8个GPIO接口J87,如下图所示:



GPIO引脚定义描述,如下图所示:

序号	管脚标号	GPIO 标号	GPIO 序号	LIBGPIOD节点
1	CSN	GPIO3_D0	120	gpiochip3 24
2	VCC	5V/3.3V	/	/
3	1000	IO0_0	493	gpiochip6 0
4	MISO	GPIO3_C5	117	gpiochip3 21
5	IO01	IO0_1	494	gpiochip6 1
6	MOSI	GPIO3_C6	118	gpiochip3 22
7	IO12	IO1_2	503	gpiochip6 10
8	CLK	GPIO3_C7	119	gpiochip3 23
9	IO15	IO1_5	506	gpiochip6 13
10	GND	地	/	/

GPIO控制,根据上表【LIBGPIOD节点】进行命令操作

•	libgpiod	С
1	# 设置 GPI03_D0 输出高电平状态	
2	gpioset gpiochip3 24=1	
3		
4	# 设置 GPI03_D0 输出低电平状态	
5	gpioset gpiochip3 24=0	
6		
7	# 设置 I000 输出高电平状态	
8	gpioset gpiochip6 <mark>0=1</mark>	
9		
10	# 设置 IO00 输出低电平状态	
11	gpioset gpiochip6 0=0	
12		
13	# 获取 GPI03_D0 输入电平状态	
14	gpioget gpiochip3 24	
15		
16	# 获取 IO00 输入电平状态	
17	gpioget gpiochip6 0	

其中1、4、6、8脚可配置为SPI接口,对应设备树SPI1\_M2

序号	管脚标号	GPIO 标号	GPIO 序号
----	------	---------	---------

1	CSN	GPIO1_A3	120
4	MISO	GPIO3_C5	117
6	MOSI	GPIO3_C6	118
8	CLK	GPIO3_C7	119